

## Control Remoto Universal para Aire Acondicionado

### REGISTRO DE CONTROL REMOTO

Elija uno de la función de ajustes A, B o C.

#### A) La selección directa por marcas (para las principales marcas solamente)

1. Conexión del aparato de aire acondicionado y apuntar el control remoto al (unidad interior) receptor.
2. Mantenga oprimida la tecla numérica correspondiente a la marca hasta que el acondicionado se enciende con un pitido.  
Deje de presionar el botón, se termina el procedimiento.

 ON/OFF <b>GREE/ HAIER</b>	 TEMP+ <b>MIDEA/ TOSHIBA/ CHANGHONG</b>	 TEMP- <b>SHARP/ KELON</b>	 WIND <b>MITSUBISHI/ OTHERS</b>
 MODE <b>LG/ SAMSUNG</b>	 M.SWING <b>HITACHI/ PANASONIC</b>	 A.SWING <b>SANYO/ HISENSE</b>	 TIME ON <b>CHIGO/ DAIKIN</b>
 TIME OFF <b>FUJITSU/ CARRIER</b>	 F.Cool FAST COOLING <b>CHUNLAN/ AUX</b>	 F.Heat FAST HEATING <b>SHINCO/ AUCMA</b>	

#### B) Manual de configuración del código de

##### Lista de códigos de [www.wellclima.com](http://www.wellclima.com)

1. Conexión del aparato de aire acondicionado y apuntar el control remoto al (unidad interior) receptor.
2. Pulse el botón SET durante unos 4 segundos. Parpadea el código de la pantalla, pulse el TEMP + teclas ▲ o TEMP - ▼ hasta llegar al primer código deseado. Si el acondicionador de aire no lo hace en, pruebe el siguiente código.  
La lista de marcas compatibles y códigos relativos se actualiza constantemente y es disponible en [www.wellclima.com](http://www.wellclima.com). Si los códigos están separados por el signo - significa todo los códigos entre el primero y el último (es LG 600-609 usted tiene que probar los códigos 600, 601, 602, 603.....> 609).
3. Pulse el botón OK, el código en la pantalla deja de parpadear.
4. Prueba de las teclas del control remoto, si trabajan la programación está completa, si no es así, repita los pasos 2-3. Si ninguno de los códigos funciona con su aparato de aire acondicionado o si su marca no está en la lista no se preocupe, con la búsqueda automática (C) se puede encontrar el código correcto.

#### C) Búsqueda automática de códigos

1. Conexión del aparato de aire acondicionado y apuntar el control remoto al (unidad interior) receptor.
2. Presione el botón SET durante unos 6 segundos. cuando el código en la pantalla remota. Se va a cambiar para indicar que ha entrado en el modo de búsqueda rápida. Premios una vez el botón OK cuando el acondicionador de aire se enciende.
3. Prueba de las teclas del control remoto, si funciona la programación completa de ajuste, si no se repita el paso 2.

### RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA

Presione el botón "SET" + "VIENTO" simultáneamente y mantenerlos presionados durante 3 segundos para restaurar los ajustes de fábrica.

### FUNCIONES DE CONTROL REMOTO

 Regulación velocidad fan	 Clave modalidad	 Regulación dirección aire	 Dirección aire automático
--	---	---	---

#### 1. llaves Fast Cool - Fast Heat

Al pulsar el "Fast Cool" acondicionador de aire se ajusta automáticamente en el modo de refrigeración, la temperatura de 21 ° C, máxima velocidad y dirección de altas aletas. Al pulsar el botón de "Fast Heat" se establecerá automáticamente el acondicionador de aire en el modo de calefacción (sólo para bombas de calor), la temperatura de 27 ° C, velocidad máxima y flaps abajo.  
Pulsando las teclas "E.A.Heating" en el modo de calefacción se activa la función "calefacción eléctrica" para reducir el tiempo de calentamiento. Esta función sólo está disponible para algunos modelos.

#### 2. Ajustar el reloj

Pulse el botón CLOCK durante 3 segundos para entrar en el modo de programación, el tiempo comenzará a parpadear. Con los botones TEMP + y TEMP ▲ - ▼ se ajusta el tiempo exacto y otra vez premios CLOCK para salir de la programación.

#### 3. Timer ON/OFF

Para la función de temporizador pulse la tecla TIME ON u TIME OFF botones para ajustar la iluminación o el tiempo de apagado automático de 1 paso, el LED temporizador encenderá el acondicionador de aire.

El ajuste puede cambiar dependiendo del modelo de aparato de aire acondicionado, para algunos modelos TIME ON sólo es válida si el aire acondicionado está apagado.

#### Anotaciones

Este mando a distancia puede funcionar sólo si el receptor de la señal está en funcionamiento. Si no puede encender el aire acondicionado y aún así tener el control remoto de edad hacer esta prueba: marcos de los LED en el borde superior con una cámara digital o un teléfono inteligente (no iPhone), pulsando el botón ON / OFF varias veces en el mando a distancia que tiene que ver los LED encenderá (no visible a simple vista), en caso afirmativo el control remoto funciona y es probable que el defecto se encuentra en el receptor de interior. Póngase en contacto con el servicio técnico de la acondicionado.