



## DOUBLE - MODE D'EMPLOI

d'autres langues sur [www.wellclima.com](http://www.wellclima.com)

### PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Insérez 2 piles alcalines 1,5V de type AAA et connectez le climatiseur au réseau électrique.

La télécommande peut être configurée de 3 modes, choisissez le mode A si la marque de votre climatiseur se trouve parmi celles de l'image ci-dessous, ou le mode B ou le mode C pour toutes les autres marques.

#### A> Sélection directe par fonctionnement (uniquement pour certaines des fonctionnements principaux)

1. Pointez la télécommande vers l'unité interne du climatiseur.
2. Appuyez sur et maintenez la touche correspondante à votre marque (voir tableau - par. ex : touche ▲ pour LG et Samsung) jusqu'à ce que le climatiseur s'allume avec un signal sonore. Relâchez la touche immédiatement, la procédure est terminée.
3. Essayez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3.

#### Touches correspondantes aux marques

MODE	GREE. HUALING	E.A.HEAT	FRESTEC. YAIR	F.HEAT	CHIGO. TCL
F.COOL	MIDEA. CHANGHONG	C	CHUNLAN. AUX	HAIER	MITSUBISHI
H	HISENSE. KELON	FAN	DAIKIN. FUJITSU. CARRIER	M.SWING	HITACHI. PANASONIC
A.SWING	SANYO. SHARP	TEMP	LG. SAMSUNG	TEMP	SHINCO. AUCMA
ON/OFF	ELECTROLUX. SHUANGLU. TOSHIBA				

#### B> Réglage manuel du code

1. Connectez-vous au site [www.wellclima.com](http://www.wellclima.com), recherchez la marque de votre climatiseur dans la **LISTE CODES** du modèle **DOUBLE** et retrouvez les codes de compatibilité correspondante.
2. Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche SET, puis appuyez sur la touche **POWER** et maintenez-les enfoncées toutes les deux. Relâchez les deux boutons lorsque le symbole '---' clignote en bas de l'écran. Appuyez sur **TEMP ▲** ou **TEMP ▼** jusqu'à ce que le premier code trouvé à l'étape 1 apparaisse sur l'écran (vous pouvez maintenir les touches **TEMP** enfoncées pour faire défiler plus rapidement).
3. Appuyez sur la touche **SET** pour quitter le mode de programmation et essayez les touches de contrôle du climatiseur, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3 avec le code suivant.

**SOYEZ PRUDENT:** lorsque les codes sont séparés par le signe - nous voulons dire tous les nombres entre le premier et le dernier (par. ex. LG 600-609 il faut essayer les codes 600, 601, 602.....>609). Si aucun des codes ne fonctionne ou si votre marque ne figure pas dans la liste, ne vous inquiétez pas, la **recherche automatique (C)** vous permet de trouver le bon code.

#### C> Recherche automatique du code.

1. Pointez la télécommande vers l'unité interne du climatiseur.
2. Maintenez enfoncée la touche **SET**, au bout de 6 secondes environ le symbole des codes '---' commencera à clignoter sur l'écran, ne relâchez pas la touche tant que le climatiseur n'est pas allumé.
3. Relâchez immédiatement la touche **SET** dès que le signal sonore confirme la mise en marche du climatiseur et testez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3.
4. Scannériser l'ensemble de tous les codes dure environ 30 minutes, ne terminez pas la recherche avant cette période ou avant que le climatiseur ne soit allumé.

### RESTAURATION DES PARAMÈTRES D'USINE

Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **FAN** et maintenez-les enfoncées toutes les deux pendant environ 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

### FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Fun control key	Mode Key	Blowing direction control	Automatic blowing direction	Power ON/OFF	LED
-----------------	----------	---------------------------	-----------------------------	--------------	-----


### SYMBOLE DE L'ÉCRAN

Air Recirculation	COOL	DRY	Cooling Fun	HEAT	Fan Speed
-------------------	------	-----	-------------	------	-----------

## FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

### 1. Contrôle simultané de deux climatiseurs

La télécommande peut contrôler deux climatiseurs de marque et modèle différents en même temps, il n'est pas nécessaire de changer. Suivez les étapes suivantes :


- 1.1 Réglez la télécommande pour les deux climatiseurs avec les méthodes A, B ou C mentionnées ci-dessus et enregistrez les codes.
- 1.2 Définissez les deux codes recherchés à l'étape 1 en utilisant la méthode B > Réglage manuel du code. La télécommande peut être réglée plusieurs fois, seuls les deux derniers codes seront utilisés.
- 1.3 Appuyez sur et maintenez la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **A.SWING**  et maintenez-les enfoncées toutes les deux. Relâchez les touches lorsque l'écran clignote, le réglage est terminé et la télécommande peut maintenant commander deux climatiseurs différents.

**Remarque:** si la méthode A ou B est encore utilisée pour rechercher les codes, la fonction de contrôle des deux climatiseurs sera automatiquement annulée.

**! Nous vous suggérons** d'essayer les codes pour le premier climatiseur et de marquer le bon, puis réglez le bon code pour le second climatiseur. Lorsque le second fonctionne correctement, entrez à nouveau le code du premier avec la procédure manuelle B et complétez le réglage avec l'étape 1.3 : les deux derniers codes seront ceux utilisés.

### 2. Verrouillage température maximale et minimale (fonction d'économie d'énergie Hotel)

Cette fonction vous permet de sélectionner la plage de température réglable.

2.1 Appuyez sur et maintenez la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **TEMP▲** et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Lorsque le symbole COOL  clignote sur l'écran, vous pouvez régler la température maximale.





2.2 Appuyez sur **TEMP▲** ou **TEMP▼** pour régler la température maximale, par exemple définissez 24°C. Appuyez sur **SET** pour quitter.

2.3 Appuyez sur et maintenez la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **TEMP▼** et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Lorsque le symbole clignote sur l'écran, vous pouvez régler la température minimale.


2.4 Appuyez sur **TEMP▲** ou **TEMP▼** pour régler la température minimale, par exemple définissez 20°C. Appuyez sur **SET** pour quitter. Maintenant, la plage de température que la télécommande peut contrôler est réglée entre 20°C-24°C.

**Supprimez le verrouillage:** Appuyez sur la touche **SET** puis sur la touche **TIME ON** et maintenez-les enfoncées toutes les deux, l'écran clignotera deux fois. Relâchez les touches, le verrouillage de température est maintenant annulé.

### 3. Réglage de la fonction de verrouillage de sécurité :

Maintenez enfoncée la touche «**SET**» et appuyez immédiatement sur **M.SWING** , l'écran affiche l'icône **Lock** . Lorsque la fonction est active, il n'est pas possible de changer le code. Pour déverrouiller, maintenez enfoncée la touche «**SET**», puis appuyez sur **M.SWING** . Le symbole **Lock**  disparaît.

### 4. Réglage de la fonction horloge

4.1 Maintenez enfoncée la touche **SET** et puis appuyez sur **MODE**  et maintenez-les enfoncées toutes les deux jusqu'à ce que l'heure clignote sur l'écran.

4.2 Appuyez sur les touches **TEMP▲** ou **TEMP▼** pour augmenter ou diminuer de 1 heure chaque fois que vous appuyez sur cela.



4.3 Appuyez sur la touche **SET** pour terminer le réglage de l'heure.


4.4 Le numéro correspondant à la minute commence à clignoter. Répétez la procédure précédente pour les minutes, puis conclure en appuyant sur la touche **SET**.

### 5. Fonction Timer

Pour la fonction Timer, appuyez sur les touches **TIME ON** et **TIME OFF** pour régler l'activation ou la désactivation programmée fixée d'1 heure. la led **TIMER** s'allume sur le climatiseur. Le réglage peut changer selon le modèle du climatiseur, pour certains types le **TIME ON** n'est valide que si le climatiseur est éteint.

### 6. Fonction fast cool/heat

Appuyez sur la touche **Fast Cool** : le climatiseur sera réglé en mode : 21 ° C, forte ventilation, direction automatique d'air. Appuyez sur la touche **Fast Heat**  : le climatiseur sera réglé en mode : 27°C, forte ventilation, direction automatique d'air.

\*En appuyant sur la touche **E.A.HEAT**  en mode pompe à chaleur, on active la **fonction de chauffage électrique** qui accélère le chauffage ; Il est uniquement disponible pour certains modèles de climatiseur.

### DES PROBLÈMES ?

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit **wellclima** wellclimacouvert par la garantie conformément à la loi. Cette télécommande est compatible avec 99% des climatiseurs disponibles sur le marché, elle ne peut fonctionner que si le récepteur de signal fonctionne. Si vous rencontrez un problème ou si la télécommande ne peut pas être utilisée correctement, veuillez visiter la page **HELP & FAQs** sur notre site Web [www.wellclima.com](http://www.wellclima.com) ou contactez-nous et nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème.

Conformément à la directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (propriétaire de la marque wellclima) en tant que fournisseur du produit à partir des informations suivantes : il est obligatoire de ne pas se débarrasser des RAEE comme des déchets municipaux et de faire une collecte séparée. Lorsque l'équipement est retourné pour l'achat d'un nouveau, le fabricant le ré-utilisera, le recyclera ou récupérera tout ce qui est possible grâce aux mesures prises par l'administration publique. Cette information est donnée afin d'éviter les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus à la présence de substances dangereuses dans les équipements électroniques ou leur mauvaise utilisation ; par conséquent, chaque appareil vendu est soumis à cette information et sera marqué avec les symboles suivants.



Tous droits réservés - Copyright Multiservizi.  
La reproduction partielle ou totale de ce manuel est interdite.  
Importé et distribué par Multiservizi - rue Trento 100 - Caprianodel Colle - BS - Italie.  
Les dessins et les informations techniques peuvent changer sans préavis.