



DOUBLE - MANUAL DE INSTRUÇÕES

outros idiomas em www.wellclima.com

PROGRAMAÇÃO DO TELECOMANDO

Insira 2 baterias alcalinas 1,5V tipo AAA e ligue o condicionador à rede elétrica.

O telecomando pode ser configurado em 3 modalidades diferentes, escolha a modalidade A se a marca do seu condicionador está entre aquelas da imagem abaixo ou a modalidade B ou C para todas as outras marcas.

A> Seleção direta por marca (só para algumas das principais marcas)

1. Aponte o telecomando para a unidade interna do condicionador.
 2. Mantenha premido o botão correspondente à sua marca (veja a tabela - por ex.: botão ▲ para LG e Samsung) até que o condicionador acende com um sinal sonoro. Solte de imediato o botão, o procedimento foi completado.
 3. Teste os botões de controlo, se funcionam de maneira correta e se a programação foi finalizada.
- Caso contrário, repita os itens 2 e 3.

Botões correspondentes às marcas

MODE	GREE. HUALING	E.A.HEAT	FRETEC. YAIR	F.HEAT	CHIGO. TCL
F.COOL	MIDEA. CHANGHONG	C	CHUNLAN. AUX	HAIER.	MITSUBISHI
H	HISENSE. KELON	FAN	DAIKIN. FUJITSU. CARRIER	M.SWING	HITACHI. PANASONIC
A.SWING	SANYO. SHARP	TEMP	LG. SAMSUNG	TEMP	SHINCO. AUCMA
ON/OFF	ELECTROLUX. SHUANGLU. TOSHIBA				

B> Configuração manual do código

1. Conecte-se ao site www.wellclima.com, busque a marca do seu condicionador na **LISTA DE CÓDIGOS** do modelo **DOUBLE** e encontre os códigos de compatibilidade.
2. Mantenha premido o botão **SET** e botão **POWER** liberar ambas as teclas quando o símbolo “---” piscar na parte inferior do ecrã. Prima **TEMP** ▲ ou **TEMP** ▼ até que o primeiro código encontrado na passagem 1 seja exibido no ecrã (mantenha premidas as teclas **TEMP** para rolar mais rapidamente).
3. Prima a tecla **SET** para sair da programação e teste os botões de controlo do condicionador, se estiverem a funcionar de maneira correta, a programação foi encerrada. Caso contrário, repita os itens 2-3 com o próximo código.

ATENÇÃO: quando os códigos são separados pelo sinal -, entende-se todos os números entre o primeiro e o último (por exemplo, o LG 600-609 deve-se testar os códigos 600, 601, 602.....>609). Não se preocupe se nenhum dos códigos funcionar ou se a sua marca não está na lista, com a **busca automática (C)** é possível encontrar o código correto.

C> Busca automática do código

1. Aponte o telecomando para a unidade interna do condicionador.
2. Mantenha premido o botão **SET**. Depois de cerca 6 segundos, o símbolo dos códigos “---” começará a piscar no ecrã. Não solte o botão até o condicionador ligar.
3. Solte de imediato o botão **SET** assim que o sinal sonoro confirmar a ativação do condicionador e teste os botões de controlo. Se estiverem a funcionar de maneira correta, a programação foi concluída. Caso contrário, repita os itens 2-3.
4. A digitalização completa de todos os códigos dura cerca de 30 minutos, não encerrar a busca antes deste período ou antes que o condicionador acenda.

RESTAURAÇÃO DAS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA

Mantenha premido o botão **SET** e **FAN** por cerca de 3 segundos para restaurar para as definições de fábrica.

FUNÇÕES DO TELECOMANDO

Fun control key	Mode Key	Blowing direction control	Automatic blowing direction	Power ON/OFF	LED
-----------------	----------	---------------------------	-----------------------------	--------------	-----


SÍMBOLOS DO ECRÃ

Air Recirculation	COOL	DRY	Cooling Fan	HEAT	Fan Speed
-------------------	------	-----	-------------	------	-----------

FUNÇÕES ADICIONAIS

1. Controlo de dois condicionadores simultâneos

O telecomando pode controlar dois condicionadores de marca e modelo diferentes ao mesmo tempo. Não é preciso trocar. Siga as seguintes passagens:

- 1.1 Configure o telecomando para dois condicionadores com os métodos A, B ou C indicados acima e lembre-se dos códigos.
- 1.2 Configure os dois códigos buscados na passagem 1 usando o método **B > Configuração manual do código**. O telecomando pode ser configurado diversas vezes, só os últimos dois códigos serão usados.
- 1.3 . Mantenha premido o botão SET e botão **A.SWING**  Solte os botões quando o ecrã piscar.

A configuração foi concluída e o telecomando pode controlar dois condicionadores diferentes.


Nota: se o método A ou B são usados também para buscar os códigos, a função de controlo dos dois condicionadores será cancelada de modo automático.

! Sugerimos testar os códigos para o primeiro climatizador e indicar o correto. Em seguida, configure o código correto para o segundo condicionador. Quando o segundo funcionar de maneira correta, insira também o código do primeiro com o procedimento manual B e conclua a configuração com a passagem 1.3: os últimos dois códigos serão utilizados.

2. Bloqueio de temperatura máxima e mínima (função de economia de energia Hotel)

Questa funzione permette di selezionare la gamma massima di temperature impostabili.

2.1 Mantenha premido o botão SET, prima a tecla TEMP ▲ e mantenha os dois premidos por 3 segundos.

Quando o símbolo COOL  no ecrã, é possível configurar a temperatura máxima.

2.2 2 Prima TEMP ▲ ou TEMP ▼ para regular a temperatura máxima, por exemplo, configurar 24°C.

Prima SET para sair.





2.3 Mantenha premido o botão SET, prima a tecla TEMP ▼ e mantenha os dois premidos por 3 segundos. Quando o símbolo pisca no ecrã, é possível configurar a temperatura mínima.

2.4 Premir TEMP ▲ ou TEMP ▼ para regular a temperatura mínima, por exemplo, configurar 20°C.

Prima SET para sair. Agora, a gama de temperatura que o telecomando pode controlar está configurada entre 20°C-24°C.

Remover o bloqueio: Mantenha premido o botão SET e TIME ON. O ecrã piscará duas vezes. Solte os botões. O bloqueio de temperatura está cancelado.

3. Configuração da função de bloqueio de segurança:

Mantenha premido o botão "SET" e prima logo depois M.SWING , o ecrã exibe o ícone Lock . Quando a função não está ativa, não é possível mudar o código. Para desbloquear, mantenha premido o botão "SET" e prima M.SWING . O símbolo Lock  desaparece.

4. Configuração da função de relógio

4.1 Mantenha premido o botão SET e prima MODE  Mantenha ambos premidos até a hora ser exibida no ecrã.

4.2 Prima os botões TEMP ▲ ou TEMP ▼ para aumentar ou reduzir 1 hora em cada premida.


4.3 Prima o botão SET para concluir a configuração da hora.


4.4 Agora, o número que corresponde a minutos começa a piscar. Repita o procedimento anterior para os minutos e conclua premindo o botão SET.

5. Função Temporizador

Para a função Temporizador, prima os botões TIME ON e TIME OFF para regular a ativação ou desativação programada no carimbo de 1 hora. No condicionador, acenderá o led TIMER. A configuração pode mudar dependendo do modelo do condicionador. Para alguns tipos, o TIME ON é válido apenas se o condicionador estiver desligado.

6. Função Fast cool/heat

Prima o botão Fast Cool : o condicionador será configurado no modo: 21 °C, ventilação forte, direção de ar automática. Prima o botão Fast Heat : o condicionador será configurado no modo: 27 °C, ventilação forte, direção de ar automática.

*Premir o botão E.A.HEAT  no modo de bomba de calor, é ativada a função electrical heating que acelera o aquecimento. Está disponível apenas para alguns modelos de condicionador.

PROBLEMAS?

Agradecemos a compra de um produto **wellclima** coberto pela garantia de acordo com a lei. Este telecomando é compatível com 99% dos climatizadores de ar presentes no mercado. É possível operar apenas se o receptor de sinal estiver a funcionar. Caso tenha algum problema ou se o telecomando não puder ser usado de maneira correta, o convidamos a visitar a página **HELP & FAQs** em nosso site www.wellclima.com ou contate-nos e faremos o melhor para resolver seu problema.

De acordo com a diretiva 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiserviços (proprietária da marca **wellclima**) na qualidade de fornecedor do produto indica o seguinte: é obrigatório não descartar o RAEE como resíduo urbano e efetuar uma recolha separada. Na entrega do aparelho para a aquisição de um novo, o próprio produtor deverá realizar a reutilização, reciclagem ou outras formas de recuperação com as medidas utilizadas pela administração pública. Essa informação é fornecida para evitar possíveis efeitos sobre o ambiente e a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas no equipamento eletrónico ou o uso impróprio do mesmo. Portanto, cada aparelho vendido está sujeito à presente informativa e será indicado pelos símbolos abaixo.



Todos os direitos reservados - Copyright Multiservizi.
Proibida a reprodução parcial ou total deste manual.
Importado e distribuído pela Multiservizi - via Trento 100 - Capriano del Colle - BS - Itália.
Os desenhos e as informações técnicas podem variar sem aviso prévio.