

UNIVERSAL FERNBEDIENUNG FÜR KLIMAANLAGE













PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung kann in 3 verschiedenen Modi konfiguriert werden, wählen Sie Modus A, wenn sich die Marke Ihrer Klimaanlage im Bild unten befindet, oder Modus B oder C für alle anderen Marken.

A) Direktauswahl nach Marke (nur für einige der Hauptmarken)

1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät der Klimaanlage.
2. Drücken und halten Sie die Taste entsprechend Ihrer Marke gedrückt (siehe Tabelle - z.B. Taste ▲ für LG und Samsung), bis sich die Klimaanlage mit einem akustischen Signal einschaltet. Lassen Sie die Taste sofort los, der Vorgang ist abgeschlossen.
3. Probieren Sie die Bedientasten aus, wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung abgeschlossen, ansonsten wiederholen Sie die Punkte 2-3 .

Tasten entsprechend der Marken

 HEAT	 COOL	 E.A.Heating	 A
CHIGO/TCL	MIDEA CHANGHONG	FRESTECH YAIR	HISENSE KELON
 B	 C	 TEMP	 TEMP
CHUNLAN AUX	HAIER MITSUBISHI	LG SAMSUNG	SHINCO AUCMA
 FAN	 MODE	 Manual Wind	 Auto Wind
DAIKIN CARRIER	GREE HUALING	HITACHI PANASONIC	SHARP SANYO

B) Manuelle Einstellung des Codes


1. Rufen Sie die Seite www.wellclima.com auf, suchen Sie nach der Marke Ihrer Klimaanlage in der **LISTE DER CODES** des Modells K-209ES-PLUS und finden Sie die entsprechenden Kompatibilitätscodes.
2. Drücken und halten Sie die Taste **SET** gedrückt, dann drücken Sie die Taste **ON/OFF** und halten beide gedrückt.
Lassen Sie die beiden Tasten los, wenn der Code “---” am unteren Rand des Displays blinkt. Drücken Sie **TEMP ▲** oder **TEMP ▼** bis der erste gefundene Code in Schritt 1 auf dem Display angezeigt wird (Sie können die Tasten **TEMP** gedrückt halten, um schneller durchzublättern).
3. Drücken Sie die Taste **SET** , um die Programmierung zu verlassen und probieren Sie die Bedientasten der Klimaanlage aus. Wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung beendet, ansonsten wiederholen Sie die Schritte 2-3 mit dem nächsten Code.

ACHTUNG: Wenn die Codes durch das Zeichen - getrennt sind, werden alle Nummern zwischen der ersten und der letzten berücksichtigt (z.B. bei LG 600-609 müssen Sie die Codes 600, 601, 602> 609 ausprobieren). Wenn keiner der Codes funktioniert oder wenn Ihre Marke nicht auf der Liste steht, machen Sie sich keine Sorgen, mit der **automatischen Codesuche (C)** finden Sie den richtigen Code.




C) Automatische Codesuche

1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät der Klimaanlage.
2. Halten Sie die Taste SET gedrückt, nach etwa 8 Sekunden beginnt das Symbol der Codes '---' auf dem Display zu blinken, lassen Sie die Taste nicht los, bis sich die Klimaanlage einschaltet.
3. Lassen Sie die Taste SET sofort los, sobald das akustische Signal das Einschalten der Klimaanlage bestätigt und probieren Sie die Bedientasten aus. Wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung beendet, andernfalls wiederholen Sie die Schritte 2-3.
4. Der komplette Scan aller Codes dauert ca. 30 Minuten, beenden Sie die Suche nicht vor diesem Zeitpunkt bzw. bevor sich die Klimaanlage einschaltet.

Rückstellung der Werkseinstellungen

Die Taste **SET**, drücken und gedrückt halten, dann die Taste **FAN**  drücken und beide etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen zurückzustellen.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

 Luftgeschwindigkeitsregelung	MODE Betriebsart Taste	 Lufrichtungseinstellung	 Automatische Lufrichtung
---	----------------------------------	--	--

1. Schnelles Abkühlen und schnelles Erhitzen



Drücken Sie die Taste **COOL** : Die Klimaanlage wird eingestellt auf: 21°C, starke Belüftung, automatischer Luftstrom. Drücken Sie die Taste **HEAT** : Die Klimaanlage wird eingestellt auf: 27 °C, starke Belüftung, automatischer Luftstrom.

*Durch Drücken der Taste "**E. A. HEATING**"  im Wärmepumpenmodus wird die **elektrische Heizfunktion** aktiviert, die die Heizung beschleunigt; Sie ist nur für einige Klimaanlage-Modelle verfügbar.

2. Funktion Timer

Für die Funktion Timer drücken Sie die Tasten **TIME ON** und **TIME OFF** um das programmierte Einschalten oder Ausschalten (bei jedem Drücken um eine Stunde) einzustellen. An der Klimaanlage schaltet sich die **LED TIMER** an. Die Einstellung kann sich je nach Modell der Klimaanlage ändern. Bei einigen Modellen ist **TIME ON** nur möglich, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist.

3. Einstellung der Funktion der Sicherheitssperre:

Halten Sie die Taste "**SET**" gedrückt und drücken Sie sofort darauf die Taste **M.SWING** , das Display zeigt das Symbol **LOCK** . Wenn die Funktion aktiviert ist, kann der Code nicht geändert werden.

Um sie zu entsperren, die Taste "**SET**" gedrückt halten und dann **M.SWING**  (simbolo) drücken. Das Symbol **LOCK**  verschwindet.

4. Einstellung der Funktion Uhr

A. Die Taste **SET** gedrückt halten, dann **MODE** drücken und beide gedrückt halten, bis die Uhrzeit auf dem Display blinkt.

B. Die Tasten **TEMP▲** oder **TEMP▼** drücken, um bei jedem Druck um 1 Stunde zu erhöhen oder verringern.

C. Die Taste **SET** drücken, um die gewünschte Einstellung der Stunde abzuschließen.

D. Nun beginnt die Nummer für die Minuten zu blinken. Wiederholen Sie auch für die Minuten den vorigen Vorgang und beenden Sie mit der Taste **SET**.

5. Temperaturmessung

Die Innentemperatur wird nach dem Einlegen der Batterien angezeigt.

Temperaturmessbereich: 0-35 Grad.

6. "C / F" Fahrenheit-Funktion

Drücken Sie die Taste "C / F", um von "Celsius" in "Fahrenheit" zu wechseln.



Elenco codici e marche compatibili su www.wellclima.com