

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE POUR CLIMATISEURS







PROGRAMMATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande peut être configurée de 3 modes, choisissez le mode A si la marque de votre climatiseur se trouve parmi celles de l'image ci-dessous, ou le mode B ou le mode C pour toutes les autres marques.

A) Sélection directe par marque (uniquement pour les marques principales)

1. Pointez la télécommande vers l'unité interne du climatiseur.
2. Appuyez sur et maintenez la touche correspondante à votre marque (voir tableau par. ex : touche ▲ pour **LG** et **Samsung**) jusqu'à ce que le climatiseur s'allume avec un signal sonore. Relâchez la touche immédiatement, la procédure est terminée.
3. Essayez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3.

Touches correspondantes aux marques

 HEAT	 COOL	 E.A.Heating	A
CHIGO/TCL	MIDEA CHANGHONG	FRESTECH YAIR	HISENSE KELON
B	C	▲ TEMP	▼ TEMP
CHUNLAN AUX	HAIER MITSUBISHI	LG SAMSUNG	SHINCO AUCMA
 FAN	MODE	 Manual Wind	 Auto Wind
DAIKIN CARRIER	GREE HUALING	HITACHI PANASONIC	SHARP SANYO

B) Réglage manuel du code


1. Connectez-vous au site www.wellclima.com, recherchez la marque de votre climatiseur dans la LISTE CODES du modèle K-209ES et retrouvez les codes de compatibilité correspondante
2. Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche **SET**, puis appuyez sur la touche **ON/OFF** et maintenez-les enfoncées toutes les deux. Relâchez les deux touches lorsque le code '---' clignote en bas de l'écran. Appuyez sur **TEMP▲** ou **TEMP▼** jusqu'à ce que le premier code trouvé à l'étape 1 apparaisse sur l'écran (vous pouvez maintenir les touches **TEMP** enfoncées pour faire défiler plus rapidement).
3. Appuyez sur la touche **SET** pour quitter le mode de programmation et essayez les touches de contrôle du climatiseur, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3 avec le code suivant.

SOYEZ PRUDENT : lorsque les codes sont séparés par le signe - nous voulons dire tous les nombres entre le premier et le dernier (par. ex. LG 600-609 il faut essayer les codes 600, 601, 602.....>609). Si aucun des codes ne fonctionne ou si votre marque ne figure pas dans la liste, ne vous inquiétez pas, la **recherche automatique (C)** vous permet de trouver le bon code.




C) Recherche automatique du code

1. Pointez la télécommande vers l'unité interne du climatiseur.
2. Maintenez enfoncée la touche **SET**, au bout de 8 secondes environ le symbole des codes '---' commencera à clignoter sur l'écran, ne relâchez pas la touche tant que le climatiseur n'est pas allumé.
3. Relâchez immédiatement la touche **SET** dès que le signal sonore confirme la mise en marche du climatiseur et testez les touches de contrôle, si elles fonctionnent correctement la programmation est terminée, sinon répétez les points 2-3.
4. Scannériser l'ensemble de tous les codes dure environ 30 minutes, ne terminez pas la recherche avant cette période ou avant que le climatiseur ne soit allumé.

Restauration des paramètres d'usine


Appuyez sur et maintenez enfoncée la touche **SET**, puis appuyez sur la touche "FAN " et maintenez-les enfoncées toutes les deux pendant environ 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

 Régulation de vitesse d'air	MODE Touche de mode	 Réglage de la Direction de l'air	 Direction de l'air automatique
--	-------------------------------	---	---

1. Refroidissement rapide et chauffage rapide





Appuyez sur la touche **COOL** : le climatiseur sera réglé en mode : **21° C**, forte ventilation, direction automatique d'air. Appuyez sur la touche **HEAT** : le climatiseur sera réglé en mode : **27°C**, forte ventilation, direction automatique d'air.

*En appuyant sur la touche **E.A.HEAT** () en mode pompe à chaleur, on active la fonction de chauffage électrique qui accélère le chauffage ; Il est uniquement disponible pour certains modèles de climatiseur.

2. Fonction Timer

Pour la fonction Timer, appuyez sur les touches **TIME ON** et **TIME OFF** pour régler l'activation ou la désactivation programmée fixée d'1 heure. la led **TIMER** s'allume sur le climatiseur. Le réglage peut changer selon le modèle du climatiseur, pour certains types le **TIME ON** n'est valide que si le climatiseur est éteint.

3. Réglage de la fonction de verrouillage de sécurité :

Maintenez enfoncée la touche **SET** et appuyez immédiatement sur **M.SWING** () , l'écran affiche l'icône **Lock** (). Lorsque la fonction est active, il n'est pas possible de changer le code. Pour déverrouiller, maintenez enfoncée la touche **SET**, puis appuyez sur **M.SWING** (). Le symbole **Lock** () disparaît.

4. Réglage de la fonction horloge

A. Maintenez enfoncée la touche **SET** et puis appuyez sur **MODE** et maintenez-les enfoncées toutes les deux jusqu'à ce que l'heure clignote sur l'écran.

B. Appuyez sur les touches **TEMP▲** ou **TEMP▼** pour augmenter ou diminuer de 1 heure chaque fois que vous appuyez sur cela.

C. Appuyez sur la touche **SET** pour terminer le réglage de l'heure.

D. Le numéro correspondant à la minute commence à clignoter. Répétez la procédure précédente pour les minutes, puis conclure en appuyant sur la touche **SET**.

5. Mesure de température

La température interne sera affichée après l'insertion des piles. Plage de mesure de température: 0-35 degrés.

6. "C / F" Fonction Fahrenheit

Appuyez sur la touche "C / F" pour passer de "Celsius" à "Fahrenheit".

DES PROBLÈMES ?

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit **wellclima** couvert par la garantie conformément à la loi. Cette télécommande est compatible avec 99% des climatiseurs disponibles sur le marché, elle ne peut fonctionner que si le récepteur de signal fonctionne. Si vous rencontrez un problème ou si la télécommande ne peut pas être utilisée correctement, veuillez visiter la page **HELP & FAQs** sur notre site Web **www.wellclima.com** ou contactez-nous et nous ferons de notre mieux pour résoudre votre problème.

Conformément à la directive 2012/19/EU D.L. N°49/2014 Multiservizi (propriétaire de la marque wellclima) en tant que fournisseur du produit à partir des informations suivantes : il est obligatoire de ne pas se débarrasser des RAEE comme des déchets municipaux et de faire une collecte séparée. Lorsque l'équipement est retourné pour l'achat d'un nouveau, le fabricant le réutilisera, le recyclera ou récupérera tout ce qui est possible grâce aux mesures prises par l'administration publique.

Liste des codes et des marques compatibles sur www.wellclima.com

