









TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI REGISTRAZIONE DEL TELECOMANDO

il telecomando può essere configurato in 3 diverse modalità, scegli la modalità A se la marca del tuo condizionatore è tra quelle dell'immagine qui sotto, oppure la modalità B o C per tutte le altre marche

A) Selezione diretta per marca (solo per i principali marchi)

1. Collega il condizionatore alla rete elettrica e punta il telecomando verso il ricevitore (unità interna).
2. Premi e tieni premuto il tasto codice corrispondente al tuo marchio fino a quando il condizionatore si accende. Rilascia subito il tasto, la procedura è terminata.

Tabella di corrispondenza fra tasti e marchi.

 HEAT	 COOL	 E.A. Heating	A
CHIGO/TCL	MIDEA CHANGHONG	FRESTECH YAIR	HISENSE KELON
B	C	 TEMP	 TEMP
CHUNLAN AUX	HAIER MITSUBISHI	LG SAMSUNG	SHINCO AUCMA
 FAN	MODE	 Manual Wind	 Auto Wind
DAIKIN CARRIER	GREE HUALING	HITACHI PANASONIC	SHARP SANYO

B) Inserimento manuale del codice

1. Collega il condizionatore alla rete elettrica e punta il telecomando verso il ricevitore (unità interna).
La lista dei marchi compatibili e dei relativi codici è in continuo aggiornamento ed è disponibile all'indirizzo www.wellclima.com.
Trova la marca corrispondente al condizionatore nella "Lista codici" e annota i codici corrispondenti.
2. Premi e tieni premuto il pulsante "**SET**" poi premi il pulsante "**ON/OFF**", il codice lampeggia nella parte bassa del display.
Quindi premi il tasto "**TEMP ▲**" o "**TEMP ▼**" fino a visualizzare il codice necessario. Mantenendo premuti i tasti **TEMP** si ha un avanzamento veloce. Se il codice è corretto il condizionatore si avvia automaticamente.
3. Controlla se la funzione dei vari pulsanti è corretta. Se sì, l'impostazione è terminata. Altrimenti, ripetere dal punto 2.


C) Ricerca automatica del codice

1. Collega il condizionatore alla rete elettrica e punta il telecomando verso il ricevitore (unità interna).
2. Premi e tieni premuto il pulsante **SET** dopo circa 8 secondi il simbolo "- - -" lampeggia nella finestra in basso a destra. Mantenere premuto il pulsante e rilasciarlo immediatamente quando il condizionatore si accende.
3. Controlla il corretto funzionamento dei pulsanti. Se funzionano il codice è valido. Altrimenti ripeti dal punto 2.
4. La scansione completa di tutti i codici dura circa 30 minuti, non terminare la ricerca prima di questo periodo o prima che il condizionatore si accenda.

D) Ricerca manuale del codice

1. Collega il condizionatore alla rete elettrica e punta il telecomando verso il ricevitore.
2. Premi e tieni premuto il pulsante **"SET"** poi premi il pulsante **"ON/OFF"**, il codice lampeggia nella parte bassa del display. Quindi premi il tasto **"TEMP ▲"** o **"TEMP ▼"** e osserva lo stato del condizionatore.
Premi il tasto **"SET"** per uscire quando il condizionatore si avvia automaticamente.
3. Controlla se la funzione dei vari pulsanti è corretta. Se sì, l'impostazione è terminata. Altrimenti, ripetere dal punto 2.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: premere contemporaneamente il pulsante **"SET"** e **"WIND ** per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.


FUNZIONI DEL TELECOMANDO

	MODE		
Regolazione velocità ventola	Tasto Modalità	Regolazione direzione aria	Direzione aria automatica

1. Raffreddamento rapido e riscaldamento veloce

Premi il pulsante **"COOL"** per impostare il raffreddamento rapido a 21°C in modalità ventilazione forte e direzione automatica dell'aria.

Premi il pulsante **"HEAT"** per impostare il riscaldamento rapido a 27°C in modalità ventilazione forte e direzione automatica dell'aria.

* In modalità riscaldamento, premere il tasto **"E. A. HEATING"**  per avviare la funzione di riscaldamento elettrico. Questa funzione è applicabile solo ad alcuni modelli di condizionatore.

2. Funzione Timer ON e OFF a step di un'ora

Funzione di temporizzazione del telecomando originale. Premi il pulsante **"TIME ON"** o **"TIME OFF"** più volte fino ad ottenere la temporizzazione desiderata, l'indicazione TIME del condizionatore d'aria sarà accesa.

3. Impostazione della funzione Child lock

Premi contemporaneamente il pulsante **"SET"** e **"Manual Wind ** e la schermata visualizza l'icona **"Child-lock **".

Quando la funzione è attiva non è possibile cambiare il codice.

Per sbloccare premi contemporaneamente il pulsante **"SET"** e **"Manual Wind **, il simbolo **"Child lock **" sulla schermata di visualizzazione scompare.

4. Impostazione della funzione orologio

A. Premi e tieni premuto il pulsante **"SET"** quindi **"MODE"** fino all'attivazione della modalità orologio, con l'ora che inizia a lampeggiare

B. Premi i tasti **TEMP ▲** o **TEMP ▼** per incrementare o ridurre di 1 ora ad ogni pressione. Premendo per 2 secondi aumenta o diminuisce rapidamente

C. Premere il pulsante **"SET"** per completare l'impostazione dell'ora.

D. Ora la cifra corrispondente al minuto comincia a lampeggiare. Ripetere per i minuti la procedura precedente e concludere premendo il tasto **SET**.

5. Misurazione della temperatura

La temperatura interna verrà visualizzata dopo l'inserimento delle batterie.

Gamma di misurazione della temperatura: 0-35 gradi.

6. Funzione Fahrenheit "C / F"

Premere il tasto **"C / F"** per passare da gradi "Celsius" a "Fahrenheit".

Elenco codici e marche compatibili su www.wellclima.com

