

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI

REGISTRAZIONE DEL TELECOMANDO

Scegli una delle modalità di impostazione A, B o C.

A) Selezione diretta per marca (solo per i principali marchi)

1. Collega il condizionatore e punta il telecomando verso il ricevitore (unità interna).
2. Premi e tieni premuto il tasto codice corrispondente al tuo marchio fino a quando il condizionatore si accende con un segnale sonoro.
Rilascia subito il tasto, la procedura è terminata.

 ON/OFF GREE/ HAIER	 TEMP+ MIDEA/ TOSHIBA/ CHANGHONG	 TEMP- SHARP/ KELON	 WIND MITSUBISHI/ OTHERS
 MODE LG/ SAMSUNG	 M.SWING HITACHI/ PANASONIC	 A.SWING SANYO/ HISENSE	 TIME ON CHIGO/ DAIKIN
 TIME OFF FUJITSU/ CARRIER	 F.Cool FAST COOLING CHUNLAN/ AUX	 F.Heat FAST HEATING SHINCO/ AUCMA	

B) Impostazione manuale del codice

Lista codici su www.wellclima.com

1. Collega il condizionatore e punta il telecomando verso il ricevitore (unità interna)
2. Premi il tasto SET per circa 4 sec. il codice lampeggia sul display, premi i tasti TEMP + ▲ o TEMP - ▼ fino a raggiungere il primo codice desiderato. Se il condizionatore non si accende prova il codice successivo.
La lista dei marchi compatibili e dei relativi codici è in continuo aggiornamento ed è disponibile su www.wellclima.com. Se i codici sono separati dal segno - significa tutti i codici compresi tra il primo e l'ultimo (es LG 600-609 devi provare i codici 600, 601, 602, 603.....> 609).
3. Premi il tasto OK, il codice sul display non lampeggia più.
4. Prova i tasti di controllo del telecomando, se funzionano la programmazione è terminata, se no ripeti i punti 2-3.
Se nessuno dei codici funziona con il tuo condizionatore o se la tua marca non è nella lista non preoccuparti, con la ricerca automatica (C) puoi trovare il codice giusto.

C) Ricerca automatica del codice

1. Collega il condizionatore e punta il telecomando verso il ricevitore (unità interna).
2. Premi il tasto SET per circa 6 sec. fino quando il codice sul display del telecomando cambierà indicando che sei entrato nella modalità di ricerca veloce.
Premi subito il tasto OK quando il condizionatore si accende.
3. Prova i tasti di controllo del telecomando, se funzionano la programmazione è terminata, se no ripeti il punto 2.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Premi i tasti "SET" + "WIND" contemporaneamente e tienili premuti per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

 Regolazione velocità ventola	 Tasto Modalità	 Regolazione direzione aria	 Direzione aria automatica
--	--	--	---

1. Tasti Fast Cool - Fast Heat

Premendo il tasto "Fast Cool" il condizionatore si imposterà automaticamente in modalità raffreddamento, temperatura 21°C, velocità massima e direzione alette alto.

Premendo il tasto "Fast Heat" il condizionatore si imposterà automaticamente in modalità riscaldamento (solo per pompe di calore), temperatura 27°C, velocità massima e alette verso il basso.

Premendo i tasti "E.A.Heating" in modalità riscaldamento si attiva la funzione "electrical heating" per ridurre il tempo di riscaldamento. Questa funzione è disponibile solo per alcuni modelli.

2. Regolazione orologio

Premi il tasto CLOCK per 3 secondi per entrare in programmazione, l'orario inizierà a lampeggiare. Con i tasti TEMP +▲ e TEMP - ▼ regola l'ora esatta e premi ancora CLOCK per uscire dalla programmazione.

3. Timer ON/OFF

Per la funzione Timer premi i tasti TIME ON o TIME OFF per regolare l'accensione o lo spegnimento automatico a step di 1 ora, il led timer sul condizionatore si accenderà. L'impostazione può cambiare in base al modello del tuo condizionatore, per alcuni modelli il TIME ON è valido solo se il condizionatore è spento.

Note

Questo telecomando può operare solo se il ricevitore di segnale è funzionante. Se non riesci ad accendere il condizionatore ed hai ancora il vecchio telecomando fai questa prova: inquadra i led sul bordo superiore con una fotocamera digitale o con uno smartphone (no iPhone), premendo ripetutamente il tasto ON/OFF sul telecomando devi vedere il led accendersi (non visibile ad occhio nudo), se è così il telecomando funziona ed è probabile che il difetto sia nel ricevitore dell'unità interna. Contatta il servizio tecnico del condizionatore.