

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL PARA AIRE ACONDICIONADO

PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

O telecomando pode ser configurado em 3 modalidades diferentes, escolha a modalidade A se a marca do seu condicionador está entre aquelas da imagem abaixo ou a modalidade B ou C para todas as outras marcas.

A) Selección directa por marca (solo para algunas de las marcas principales)

1. Dirigir el mando a distancia hacia la unidad interna del aparato de aire acondicionado.
2. Presionar y mantener pulsada la tecla correspondiente a tu marca (ver tabla - ej: tecla ▲ para LG y Samsung) hasta que el aparato se encienda con una señal sonora. Soltar enseguida la tecla. El procedimiento se ha completado.
3. Probar las teclas de control. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario, repetir los puntos 2-3.

Teclas correspondientes de las marcas

 HEAT	 COOL	 E.A.Heating	 A
 CHIGO/TCL	 MIDEA CHANGHONG	 FRESTECH YAIR	 HISENSE KELON
 B	 C	 ▲ TEMP	 ▼ TEMP
 CHUNLAN AUX	 HAIER MITSUBISHI	 LG SAMSUNG	 SHINCO AUCMA
 FAN	 MODE	 Manual Wind	 Auto Wind
 DAIKIN CARRIER	 GREE HUALING	 HITACHI PANASONIC	 SHARP SANYO

B) Configuración manual del código

1. Conéctate a la página www.wellclima.com. Busca la marca de tu aparato de aire acondicionado en la **LISTA DE CÓDIGOS** del modelo **PLUS** y los códigos correspondientes de compatibilidad.
2. Presionar y mantener pulsada la tecla **SET**, después la tecla **POWER** y mantener ambas pulsadas. Soltar las dos teclas cuando el código '---' parpadee en la parte baja de la pantalla. Pulsar **TEMP ▲** o **TEMP ▼** hasta que el primer código encontrado en el paso 1 aparezca en la pantalla (después, mantener pulsadas las teclas **TEMP** para navegar con mayor rapidez).
3. Pulsar la tecla **SET** para salir de la programación y probar las teclas de control del aparato. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario, repetir los puntos 2-3 con el código siguiente.

ATENCIÓN: cuando los códigos están separados por el signo - , se consideran todos los números comprendidos entre el primero y el último (por ej., con LG 600-609 se deben probar los códigos 600, 601, 602.....>609). Si ninguno de los códigos funciona o si tu marca no está en la lista, no te preocupes: con la **búsqueda automática (C)** puedes encontrar el código adecuado.

C) Búsqueda automática del código

1. Dirigir el mando a distancia hacia la unidad interna del aparato de aire acondicionado.
2. Mantener pulsada la tecla **SET**. Después de aprox. 8 segundos, el símbolo de códigos '---' empezará a parpadear en la pantalla. No soltar la tecla hasta que se encienda el aparato.
3. Soltar inmediatamente la tecla SET en cuanto la señal sonora confirme el encendido del aparato y probar las teclas de control. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario repetir los puntos 2-3.
4. A digitalização completa de todos os códigos dura cerca de 30 minutos, não encerrar a busca antes deste período ou antes que o condicionador acenda.

Restablecimiento de las configuraciones de fábrica

Presionar y mantener pulsada la tecla **SET**. Después presionar la tecla **FAN**  " mantener ambas pulsadas durante aprox. 3 segundos para restablecer la configuración.

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

	MODE		
Regulación de la velocidad del aire	Modo de funcionamiento	Ajuste de la dirección del aire	Dirección de aire automática

1. Enfriamiento rápido y calentamiento rápido

Pulsar la tecla **COOL**: el aparato de aire acondicionado se configurará en modo: 21°C, ventilación fuerte, dirección aire automática. Pulsar la tecla **HEAT**: el aparato de aire acondicionado se configurará en modo: 27°C, ventilación fuerte, dirección aire automática.

* En modo bomba de calor, pulsando la tecla "E. A. HEATING" , se acelera el calentamiento. Solo está disponible para algunos modelos de aparato de aire acondicionado.

2. Función de Temporizador

Para la función de Temporizador, pulsar las teclas **TIME ON** y **TIME OFF** para regular el encendido o el apagado programado a stemp de 1 hora. En el aparato de aire acondicionado se encenderá el led **TIMER**. La configuración puede cambiar en función del modelo de aparato. Para algunos tipos, **TIME ON** solo es válido si el aparato está apagado.

3. Configuración de la función de bloqueo de seguridad

Mantener pulsado el botón "**SET**" y justo después presionar "**M.SWING**"  " e la pantalla visualiza el icono **LOCK** . Cuando la función está activa, no se puede cambiar de código.

Para desbloquear, mantener pulsada la tecla "**SET**". Después presionar **M.SWING** . El símbolo **LOCK**  desaparece.

4. Configuración de la función de reloj

A. Mantener pulsado el botón **SET**. Después presionar **MODE** y mantener ambos pulsados hasta que la hora parpadee en la pantalla.

B. Pulsar las teclas **TEMP ▲** o **TEMP ▼** para aumentar o reducir 1 hora con cada presión.

C. Pulsar el botón **SET** para completar la configuración de la hora.

D. Ahora la cifra correspondiente del minuto empieza a parpadear. Repetir también para los minutos el procedimiento anterior y concluir pulsando la tecla **SET**.

5. Medida de la temperatura

La temperatura interna se mostrará después de insertar las baterías.

Rango de medición de temperatura: 0-35 grados.

6. Función Fahrenheit "C / F"

Presione la tecla "C / F" para cambiar de "Celsius" a "Fahrenheit".

¿ALGÚN PROBLEMA?

Gracias por haber comprado un producto wellclima cubierto por garantía según la ley.

Este mando a distancia es compatible con el 99% de los climatizadores de aire presentes en el mercado. Solo puede funcionar si el receptor de señal funciona. Si se observa algún problema o si el mando a distancia no se puede utilizar adecuadamente, te invitamos a visitar la página HELP & FAQs de nuestra web, www.wellclima.com, o ponte en contacto con nosotros y haremos lo posible para solucionar tu problema.

Lista de códigos y marcas compatibles en www.wellclima.com

