



Die Fernbedienung ist mit den besten Klimageräten auf dem Markt kompatibel.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Fernbedienung in Betrieb nehmen.

I. Vorbereitung der Fernbedienung

- Ziehen Sie die Schiebeklappe an der Rückseite nach unten und öffnen Sie sie.
Legen Sie 2 Batterien (Typ AAA) unter Beachtung der im Batteriefach angegebenen Ausrichtung ein.

2. Programmierung der Fernbedienung

2.1 Direktes Eingeben der Marke:

- Halten Sie die SEL-Taste gedrückt, bis die Marke unten im Display erscheint. Wählen Sie mit den Tasten + und - die Ihrer Marke entsprechende Abkürzung aus (überprüfen Sie die Abkürzung auf der Rückseite der Verpackung)
- Bestätigen Sie mit OK. Die Einstellung ist abgeschlossen.
- Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert oder nicht alle Funktionen vorhanden sind, richten Sie die Fernbedienung auf die Klimaanlage, halten Sie die OK-Taste gedrückt, bis Sie den Summer von der Klimaanlage hören. Testen Sie die Fernbedienung erneut, wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang, bis die Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert.

2.2 Automatische Suche Ende:

- Richten Sie die Fernbedienung auf das Klimagerät, nachdem Sie die Marke auf dem Display ausgewählt haben und halten Sie die OK-Taste gedrückt. Lassen Sie die Taste schnell los, sobald Sie den Summer der Klimaanlage hören. Testen Sie alle Funktionen, wiederholen Sie ggf. den Vorgang, bis die Fernbedienung einwandfrei funktioniert.

2.3 Allgemeine automatische Suche:

- Richten Sie die Fernbedienung auf die Klimaanlage und halten Sie die SEL-Taste gedrückt, bis die Abkürzung unten im Display erscheint. Drücken Sie die SEL-Taste und lassen Sie sie in Abständen von ca. 1 Sekunde wieder los, bis Sie den Summer der Klimaanlage hören. Testen Sie die Fernbedienung; falls nicht alle Funktionen vorhanden sind, wiederholen Sie den Vorgang, bis die Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert.

3. Programmierung der Uhr

- Halten Sie die Taste „CLOCK“ 2 Sekunden lang gedrückt; die Uhrzeit auf dem Display beginnt zu blinken. Halten Sie die Tasten + und - gedrückt, um die aktuelle Uhrzeit einzustellen, und bestätigen Sie mit „OK“.

4. MODE: Betriebsarten

Durch Drücken der MODE-Taste wird die Betriebsart eingestellt; das entsprechende Symbol erscheint oben im Display. Von links nach rechts haben die Symbole folgende Bedeutung: Luftumwälzung (falls vorhanden), Kühlung, Entfeuchter, nur Ventilator, Heizung (Wärmepumpe).

5. FAN: Wahl der Ventilatorstufe

Mit der FAN-Taste wählen Sie die Lüftungsgeschwindigkeit, 3 Geschwindigkeiten + Automatik (die Klimaanlage passt die Geschwindigkeit automatisch an die Bedingungen und die zu erreichende Temperatur an).

6. SWING: aktiviert die automatische Bewegung der Lamellen in Luftrichtung.

7. VANE: Einstellung der Luftrichtung

8. Programmierung der Funktion Timer OFF

Bei eingeschalteter Klimaanlage können Sie die Abschaltzeit einstellen.

ACHTUNG! Die Zeit bleibt in der Fernbedienung gespeichert, die zum eingestellten Zeitpunkt das OFF-Signal an die Klimaanlage sendet. Daher ist es wichtig, dass die Fernbedienung in Reichweite bleibt, damit die Klimaanlage das Signal empfängt.

8.1 Timer OFF:- Drücken Sie die Taste „TIMER OFF“; die Uhrzeit im Display beginnt zu blinken. Stellen Sie mit den Tasten + und/oder - die gewünschte Ausschaltzeit ein und bestätigen Sie mit OK.

