



KT-B03

Telecomando per condizionatori d'aria

UNIVERSALE
UNIVERSAL A/C



Gentile cliente, ti ringraziamo per aver acquistato questo prodotto.
Il telecomando è compatibile con le migliori marche di condizionatori presenti sul mercato.
Leggi attentamente quando descritto prima di mettere in funzione il telecomando.

1. Preparazione del Telecomando

- Tirare verso il basso lo sportellino scorrevole, sul retro ed aprire.
- Inserire 2 batterie (tipo AAA) prestando attenzione alla polarità indicata nel vano batterie.

2. Programmazione del telecomando

2.1 Inserimento diretto della marca:

- Premi e tieni premuto il tasto **SEL** fino a quando compare la sigla nella parte bassa del display. Seleziona la sigla corrispondente alla tua marca con i tasti **+** e **-** (verifica la sigla corrispondente sul retro della confezione)
- Premi **OK** per confermare. Il settaggio è finito.
- Se il telecomando non lavora bene o non sono presenti tutte le funzioni orienta il telecomando verso il condizionatore: premi e tieni premuto il tasto **OK** fino a quando senti il suono del buzzer del condizionatore. Prova nuovamente il telecomando, se necessario ripeti l'operazione finché il telecomando funziona perfettamente.

2.2 Ricerca automatica fine:

- Dirigi il telecomando verso il condizionatore dopo aver selezionato la marca sul display) premi e tieni premuto il tasto **OK**. Rilascia velocemente il tasto appena senti il suono del buzzer del condizionatore. Prova tutte le funzioni, se necessario ripeti l'operazione finché il telecomando funziona perfettamente.

2.3 Ricerca automatica generale :

- Orienta il telecomando verso il condizionatore premi e tieni premuto il tasto **SEL** fino a quando compare la sigla nella parte bassa del display. Premi e rilascia il tasto SEL a cadenza di circa 1 sec. fino a quando senti il suono del buzzer del condizionatore. Prova il telecomando, se non sono presenti tutte le funzioni ripeti l'operazione finché il telecomando funziona perfettamente.

3. Programmazione dell'Orologio

- Premi per 2 sec. Il tasto "CLOCK", l'ora sul display inizia a lampeggiare. Tieni premuti i tasti **+** e **-** sino a visualizzare l'ora corrente, conferma premendo "OK".

4. MODE: Modalità di funzionamento

Premendo il tasto **MODE** si imposta la modalità di lavoro, nella parte alta del display viene visualizzato il simbolo relativo. Da sinistra a destra i simboli hanno il seguente significato: ricircolo aria (se presente la funzione nel clima) freddo, deumidificatore, solo ventola, caldo (pompa di calore).

5. FAN: Scelta velocità ventola

Tramite il tasto **FAN** si sceglie la velocità di ventilazione, 3 velocità + automatico (il condizionatore regola la velocità in automatico in base alle condizioni ed alla temperatura da raggiungere).

6. SWING: attiva il movimento automatico delle alette di direzione dell'aria.

7. VANE: regola la direzione dell'aria

8. Programmazione della funzione Timer OFF

A condizionatore acceso è possibile impostare l'ora di spegnimento.

ATTENZIONE! L'ora rimane memorizzata nel telecomando che al momento prestabilito invierà al condizionatore il segnale di **OFF**. E' quindi indispensabile che il telecomando rimanga nel raggio d'azione in modo che il condizionatore recepisca il segnale.

- 8. I Timer OFF : - premere il tasto "TIMER OFF", l'ora sul display inizia a lampeggiare. Tramite i tasti **+** e/o **-** imposta l'orario di spegnimento desiderato., conferma con il tasto OK.

