



KT-B03

Controle remoto para condicionadores de ar

UNIVERSALE
UNIVERSAL A/C



O telecomando é compatível com as melhores marcas de condicionadores presentes no mercado. Ler atentamente o descrito antes de colocar em funcionamento o telecomando.

1. Preparação do telecomando

- Puxar para baixo a portinhola deslizante, na parte traseira e abra. Insira 2 baterias (tipo AAA) prestando atenção na polaridade indicada no compartimento de baterias.

2. Programação do telecomando

2.1 Inserção direta da marca:

- Prima e mantenha premida a tecla SEL até aparecer a sigla na parte baixa do ecrã. Selecione a sigla correspondente à sua marca com as teclas + e - (verifique a sigla correspondente na parte traseira da embalagem)
- Prima OK para confirmar. A definição está concluída.
- Se o telecomando não funciona bem ou não estão presentes todas as funções, oriente o telecomando para o condicionador, prima e mantenha premida a tecla OK até ouvir o som da cigarra do condicionador. Teste novamente o telecomando, se for preciso repita a operação até que o telecomando funcione perfeitamente.

2.2 Busca automática até:

- Dirija o telecomando para o condicionador após ter selecionado a marca no ecrã prima e mantenha premida a tecla OK. Solte rapidamente a tecla assim que ouvir a cigarra do condicionador. Teste todas as funções, se for preciso, repita a operação até que o telecomando funcione perfeitamente.

2.3 Busca automática geral:

- Oriente o telecomando para o condicionador, prima e mantenha premida a tecla SEL até aparecer a sigla na parte baixa do ecrã. Prima e solte a tecla SEL com o intervalo de cerca 1 s até ouvir o som de cigarra do condicionador. Teste o telecomando, se não estiverem presentes todas as funções, repita a operação até que o telecomando funcione perfeitamente.

3. Programação do relógio

- Prima por 2 s a tecla "CLOCK", a hora no ecrã começa a piscar. Mantenha premidas as teclas + e - até visualizar a hora atual, confirme premendo "OK".

4. MODE: Modalidades de funcionamento

Ao premer a tecla MODE, define-se a modalidade de trabalho, na parte alta do ecrã é visualizado o símbolo relativo. Da esquerda para a direita, os símbolos têm o seguinte significado: recirculação de ar (se presente a função no clima) frio, desumidificador, só ventoinha, quente (bomba de calor).

5. VENTILADOR: Escolha da velocidade da ventoinha

Por meio da tecla FAN escolhe-se a velocidade de ventilação, 3 velocidades + automático (o condicionador regula a velocidade em automático com base nas condições e na temperatura a alcançar).

6. SWING: ativa o movimento automático das abas de direção do ar.

7. VANE: regula a direção do ar

8. Programação da função TIMER OFF

Com o condicionador ligado é possível definir a hora de desligamento.

ATENÇÃO! A hora permanece memorizada no telecomando que no momento pré-estabelecido enviará ao condicionador o sinal de OFF. Assim, é indispensável que o telecomando permaneça no raio de ação de modo que o condicionador receba o sinal.

8.1 TIMER OFF: - premer a tecla "TIMER OFF", a hora no ecrã começa a piscar. Por meio das teclas + e/ou - defina o horário de desligamento desejado, confirme com a tecla OK.

