



Controle remoto para condicionadores de ar Panasonic

Pt

UNIVERSALE
UNIVERSAL A/C



Introdução ao produto

Obrigado por ter adquirido este telecomando. A tecnologia patenteada deste produto permite comandar todos os condicionadores Panasonic presentes no mercado sem definições complicadas.

Come usar:

Insira duas baterias AAA (UM-4, R03) abrindo a portinhola traseira e prestando atenção à polaridade. Teste o telecomando: se o condicionador não acende ou se alguma função não responde, aponte o telecomando na direção da unidade interna, prima e mantenha premida a tecla SET, solte rapidamente a tecla quando o condicionador acender.

TIMER:

Para operar na modalidade TIMER ou SLEEP, o telecomando deve permanecer orientado na direção do condicionador a uma distância adequada, enquanto será o próprio telecomando a enviar o sinal no horário programado.

Pode-se definir o TIMER ON (ligar) só com o condicionador desligado e o TIMER OFF (desligar) só com o condicionador ligado.

O TIMER aumenta uma hora a cada pressão da tecla, até um máximo de 8 horas. Para apagar o TIMER premir a tecla até que nenhum horário seja exibido no ecrã.

SLEEP:

Na modalidade frio, ao premer a tecla "SLEEP", a temperatura aumentará um grau a cada hora (pelas primeiras duas horas) e apagará automaticamente após 8 horas. Na modalidade quente, ao premer a tecla "SLEEP", a temperatura diminuirá um grau a cada hora (pelas primeiras duas horas) e apagará automaticamente após 8 horas.

As teclas F.COOL e F.HEAT (fast cooling e fast heating) definem rapidamente o condicionador na modalidade quente ou frio, com uma temperatura ideal.

Verificação do funcionamento do telecomando:

Se o telecomando parece não funcionar, pode-se efetuar este teste: inserir as baterias no modo indicado, enquadrar o led que é visto na borda superior do telecomando, com uma fotocâmera digital ou com um smartphone, como desejar fotografá-lo (não iPhone, qualquer outra marca pode ser utilizada), ao premer a tecla START-STOP repetidamente por meio do ecrã do seu smartphone, ver-se-á o led acender levemente (são infravermelhos não visíveis a olho nu).

Se tem ainda o telecomando original e acredita que não funciona, efetue o mesmo teste também naquele telecomando. Se o led acende, o telecomando funciona, naquele caso é provável que o condicionador tenha uma avaria no receptor de sinal da unidade interna.