



Es

## Control remoto para acondicionadores de aire Fujitsu

UNIVERSALE  
UNIVERSAL A/C



### Introducción al producto

Gracias por haber adquirido este telemando. La tecnología patentada de este producto permite mandar todos los acondicionadores Fujitsu presentes en el mercado sin planteamientos complicados.

### Cómo se usa:

Coloca dos baterías AAA (UM-4, R03) abriendo el portillo trasero y prestando atención a la polaridad. Prueba el telemando: si el acondicionador no se enciende o si alguna función no responde, apunta el telemando hacia la unidad interna, pulsa y mantén pulsada la tecla **SELECT**, libera rápidamente la tecla cuando el acondicionador se encienda.

### TIMER:

**TIMER:** Para operar en modo **TIMER** o **SLEEP**, el telemando debe permanecer orientado en dirección del acondicionador a distancia adecuada puesto que será este el que envía la señal a la hora programada. Puedes plantear el **TIMER ON** (encendido) solo con el acondicionador apagado, y el **TIMER OFF** (apagado) solo con el acondicionador encendido.

El temporizador se incrementa o disminuye de una hora a cada presión de las teclas **DN-TIMER-UP** hasta un máximo de 8 horas. Para suprimir el **TIMER** pulsa la tecla **OFF** o **ON** hasta que no aparece ningún símbolo en el visualizador.

### SLEEP:

En modo frío, pulsando la tecla "**SLEEP**" la temperatura aumenta de un grado cada hora (por las primeras dos horas) y se apaga automáticamente después de 8 horas. En modo caliente, pulsando la tecla "**SLEEP**" la temperatura disminuye de un grado cada hora (para las primeras dos horas) y se apaga automáticamente después de 8 horas.

La tecla **F.COOL** plantea el acondicionador en modo frío, con una temperatura de 26 ° y velocidad media del ventilador.

### Control del funcionamiento del telemando:

Si el telemando parece no funcionar, puedes hacer esta prueba: coloca las baterías en el modo indicado, encuadra el led que ves en el borde superior del telemando, con una fotocámara digital o con un smartphone como si quisieses fotografiarlo (no iPhone, cualquier otra marca está bien), pulsando la tecla **START-STOP** repetidamente a través de la pantalla de tu smartphone verás iluminarse ligeramente el led (son rayos infrarrojo no visibles al ojo humano).

Si todavía tienes el telemando original y crees que no funciona, haz la misma prueba también en ese telemando. Si el led se ilumina, el telemando funciona, en tal caso es probable que el acondicionador tenga un desperfecto en el receptor de señal de la unidad interna.

