



Fr

## Télécommande pour climatiseurs Fujitsu

UNIVERSALE  
UNIVERSAL A/C



### Introduction au produit

Merci d'avoir acheté cette télécommande. La technologie brevetée de ce produit vous permet de contrôler tous les climatiseurs Fujitsu sur le marché sans devoir effectuer des réglages compliqués.

### Comment utiliser:

Insérez deux piles A A A (UM-4, R03) en ouvrant la partie arrière et en respectant la polarité. Essayez la télécommande. Si le climatiseur ne s'allume pas ou si une fonction ne répond pas, pointez la télécommande dans le sens de l'unité intérieure, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **SELECT**, relâchez rapidement le bouton lorsque le climatiseur se met en marche.

### TIMER:

Pour fonctionner en mode **TIMER** ou **SLEEP**, la télécommande doit rester orientée vers le climatiseur à une distance appropriée. C'est la télécommande elle-même qui enverra le signal à l'heure programmée. Vous pouvez régler la fonction **TIMER ON** (allumage) uniquement lorsque le climatiseur est éteint et le **TIMER OFF** (arrêt) uniquement lorsque le climatiseur est allumé.

Le **TIMER** augmente ou diminue d'une heure chaque fois que vous appuyez sur le bouton **DN-TIMER-UP**, jusqu'à un maximum de 8 heures. Pour annuler le **TIMER**, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que aucun symbole n'apparaît.

### SLEEP:

en mode froid et en appuyant sur le bouton « **SLEEP** », la température augmente d'un degré toutes les heures (pendant les deux premières heures) et s'éteint automatiquement après 8 heures. En mode chaud et en appuyant sur le bouton « **SLEEP** », la température diminue d'un degré toutes les heures (pendant les deux premières heures) et s'éteint automatiquement après 8 heures.

Le bouton **F.COOL** règle le climatiseur en mode chaud, une température de 26 ° et une vitesse de ventilation moyenne.

### Vérification du fonctionnement de la télécommande:

Si la télécommande ne fonctionne pas, vous pouvez faire le test suivant. Insérez les piles comme indiqué, pointez la LED que vous voyez sur le bord supérieur de la télécommande, avec un appareil photo numérique ou un smartphone comme pour prendre une photo (non iPhone, toute autre marque, oui), en appuyant sur le bouton **START-STOP** à plusieurs reprises à travers l'écran de votre smartphone, vous verrez la LED s'allumer légèrement (ce sont des infrarouges qui ne sont pas visibles à l'oeil nu).

Si vous avez toujours la télécommande d'origine et que vous pensez qu'elle ne fonctionne pas, faites le même test sur cette télécommande. Si la led s'allume, la télécommande fonctionne, dans ce cas il est probable que le climatiseur présente un défaut dans le récepteur de signal de l'unité interne.

