



Controle remoto para condicionadores de ar **Fujitsu**

UNIVERSALE
UNIVERSAL A/C

Po

Introdução ao produto

Obrigado por ter adquirido este telecomando. A tecnologia patenteada deste produto permite comandar todos os condicionadores Fujitsu presentes no mercado sem definições complicadas.

Come usar:

Insira duas baterias A A A (UM-4, R03) abrindo a portinhola traseira e prestando atenção à polaridade. Teste o telecomando: se o condicionador não acende ou se alguma função não responde, aponte o telecomando na direção da unidade interna, prima e mantenha premida a tecla **SELECT**, solte rapidamente a tecla quando o condicionador acender.

TIMER:

Para operar na modalidade **TIMER** ou **SLEEP**, o telecomando deve permanecer orientado na direção do condicionador a uma distância adequada, enquanto será o próprio telecomando a enviar o sinal no horário programado. Pode-se definir o **TIMER ON** (ligar) só com o condicionador desligado e o **TIMER OFF** (desligar) só com o condicionador ligado.

O **TIMER** aumenta uma hora a cada pressão da as teclas **DN-TIMER-UP**, até um máximo de 8 horas. Para apagar o **TIMER** premir as teclas **OFF** o **ON** até que nenhum símbolo aparece no ecrã.

SLEEP:

na modalidade frio, ao premer a tecla "SLEEP", a temperatura aumentará um grau a cada hora (pelas primeiras duas horas) e apagará automaticamente após 8 horas. Na modalidade quente, ao premer a tecla "SLEEP", a temperatura diminuirá um grau a cada hora (pelas primeiras duas horas) e apagará automaticamente após 8 horas. A tecla **F.COOL** definem o condicionador na modalidade frio, com temperatura de 26 ° e velocidade média do ventilador.

Verificação do funcionamento do telecomando:

Se o telecomando parece não funcionar, pode-se efetuar este teste: inserir as baterias no modo indicado, enquadrar o led que é visto na borda superior do telecomando, com uma fotocâmera digital ou com um smartphone, como desejar fotografá-lo (não iPhone, qualquer outra marca pode ser utilizada), ao premer a tecla **START-STOP** repetidamente por meio do ecrã do seu smartphone, ver-se-á o led acender levemente (são infravermelhos não visíveis a olho nu).

Se tem ainda o telecomando original e acredita que não funciona, efetue o mesma teste também naquele telecomando. Se o led acende, o telecomando funciona, naquele caso é provável que o condicionador tenha uma avaria no receptor de sinal da unidade interna.

