



DOUBLE - MANUALE ISTRUZIONI

all languages on www.wellclima.com



PROGRAMMAZIONE DEL TELECOMANDO

Inserire due pile alcaline 1,5V tipo AAA - LR03 e collegare il condizionatore alla rete elettrica. Puoi programmare il telecomando in tre modi diversi descritti di seguito, è consigliabile utilizzare la procedura **A** perché garantisce una impostazione più precisa.

A> Inserimento diretto del codice - scelta consigliata

1. Collegati al sito www.wellclima.com/manuali apri la **Lista Marche e Codici** del modello **DOUBLE** trova la marca del tuo condizionatore e a lato i relativi codici di compatibilità. Sono codici interni che non corrispondono al codice del prodotto e devono essere provati con il condizionatore. Se la tua marca non è presente nella lista puoi inviare una e-mail a info@wellclima.com
2. Premi e tieni premuto il tasto **SET**, poi premi il tasto **POWER** e rilascia entrambi i tasti il simbolo '---' lampeggia nella parte bassa del display. Premi **TEMP ▲** o **TEMP ▼** fino a raggiungere il primo codice trovato nel passaggio 1 (tieni premuti i tasti per scorrere più velocemente, se il codice è un numero tra 000 e 500 usa la freccia ▲ altrimenti la freccia ▼)
3. Premi il tasto **SET** per salvare il codice e prova tutti i tasti del telecomando, se tutto funziona correttamente la programmazione è terminata, altrimenti ripeti i punti 2-3 con il codice successivo. Ti suggeriamo di segnare il codice giusto sul retro del telecomando per averlo in caso di reset accidentale.

FAI ATTENZIONE: quando i codici sono separati dal segno - devi provare tutti i numeri compresi tra il primo e l'ultimo (es LG 600-609 prova i codici 600, 601, 602...fino a 609). Se nessuno dei codici funziona o se la tua marca non è nella lista non preoccuparti, scrivi inviando le informazioni del tuo climatizzatore a info@wellclima.com oppure prova con la ricerca da telecomando (B).

B> Ricerca del codice dal telecomando

Questa operazione è meno precisa e può richiedere più tempo, quando possibile utilizza la procedura A o contatta la nostra assistenza in caso di necessità info@wellclima.com

1. Punta il telecomando verso l'unità interna del condizionatore e tieni premuto il tasto **SET**, dopo circa 6 secondi il simbolo codici '---' lampeggerà in basso sul display, continua a tenere premuto il tasto fino a quando il condizionatore si accende. Lascia **IMMEDIATAMENTE** il tasto appena il segnale sonoro conferma l'accensione, è molto importante essere veloci in questo passaggio, altrimenti il telecomando prosegue la scansione e passa ad un altro codice, diverso da quello funzionante.
2. Prova i tasti del telecomando, se tutto funziona la programmazione è terminata, altrimenti ripeti i passaggi dal punto 1
3. La scansione completa di tutti i codici dura circa 30 minuti, non terminare la ricerca prima di questo periodo o prima che il condizionatore si accenda.

C> Selezione diretta per marca (solo per alcuni dei marchi principali)

Questa procedura, semplice e veloce, è disponibile solo per i principali marchi indicati nella tabella 1

1. Punta il telecomando verso l'unità interna del condizionatore.
2. Premi e tieni premuto il tasto corrispondente al tuo marchio (vedi tabella - es: tasto ▲ per LG e Samsung) fino a quando il condizionatore si accende con un segnale sonoro. Rilascia subito il tasto, la procedura è completata.
3. Prova i tasti del telecomando, se tutto funziona la procedura è terminata, altrimenti ripeti dal punto 2

TABELLA 1

Tasti di selezione diretta per marca

	GREE HUALING		FRETEC YAIR		CHIGO TCL
	MIDEA-COMFEE CHANGHONG		CHUNLAN AUX - AUFIT		HAIER - HEC MITSUBISHI
	HISENSE KELON WINTAIR		DAIKIN CARRIER FUJITSU-GENERAL		HITACHI PANASONIC
	SANYO SHARP		LG SAMSUNG		SHINCO AUCMA
	ELECTROLUX SHUANGLU TOSHIBA				

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Premi e tieni premuto il tasto **SET**, poi premi il tasto **FAN** e tienili premuti entrambi per circa 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

FUNZIONI DEL TELECOMANDO

Velocità ventola	Modalità funzionamento	Direzione flusso aria	Swing automatico	ON/OFF	ON/OFF torcia led


SIMBOLI DEL DISPLAY

Ricircolo aria	Freddo	Deumidifica	Solo ventola	Caldo	Vel. ventola

FUNZIONI AGGIUNTIVE

1. Controllo di due condizionatori in contemporanea

Il telecomando può controllare due condizionatori di diversa marca e modello allo stesso tempo, non è necessario commutare. Segui i seguenti passaggi:

- 1.1 Cerca il codice corretto per ogni condizionatore con il metodo **A** e scrivilo come promemoria
- 1.2 Imposta i codici trovati nel punto precedente uno dopo l'altro con il metodo **A> Inserimento diretto del codice**, gli ultimi due codici inseriti saranno salvati al passaggio successivo
- 1.3. Premi e tieni premuto il tasto **SET**, poi premi il tasto **A.SWING**  e tienili premuti entrambi.


Rilascia i tasti quando il display lampeggia, il settaggio è completo ed il telecomando può ora controllare due diversi condizionatori.

Nota: se il metodo A o B vengono usati ancora per cercare i codici, la funzione di controllo dei due condizionatori sarà automaticamente cancellata.

! Ti suggeriamo di provare i codici per il primo climatizzatore e segnare quello corretto, poi imposta il codice corretto per il secondo condizionatore. Quando il secondo funziona correttamente, inserisci ancora il codice del primo con la procedura manuale **B** e completa l'impostazione con il passaggio 1.3: gli ultimi due codici saranno quelli utilizzati.





2. Blocco temperatura massima e minima (Funzione risparmio energia Hotel)

Questa funzione permette di selezionare la gamma massima di temperature impostabili.


- 2.1 Premi e tieni premuto il tasto **SET** poi premi il tasto **TEMP▲** e tienili premuti entrambi per 3 secondi. Quando il simbolo **COOL**  lampeggia sul display puoi impostare la temperatura massima.
- 2.2 Premi **TEMP▲** o **TEMP▼** per regolare la temperatura massima, per esempio imposta 24°C. Premi **SET** per uscire.
- 2.3 Premi e tieni premuto il tasto **SET** poi premi il tasto **TEMP▼** e tienili premuti entrambi per 3 secondi. Quando il simbolo lampeggia sul display puoi impostare la temperatura minima.
- 2.4 Premi **TEMP▲** o **TEMP▼** per regolare la temperatura minima, per esempio imposta 20°C. Premi **SET** per uscire. Ora la gamma di temperature che il telecomando può controllare è impostata tra 20°C-24°C.

Togliere il blocco: Premi il tasto **SET** e poi il tasto **TIME ON** e tienili premuti entrambi, il display lampeggerà due volte. Rilascia i tasti, il blocco temperatura è ora annullato..

3. Impostazione della funzione di blocco di sicurezza:

Tieni premuto il pulsante "**SET**" e subito dopo premi **M.SWING** , il display visualizza l'icona **Lock** . Quando la funzione è attiva non è possibile cambiare il codice. Per sbloccare tieni premuto il tasto "**SET**" poi premi **M.SWING** . Il simbolo **Lock**  scompare.

4. Impostazione della funzione orologio


- 4.1 Tieni premuto il pulsante **SET** quindi premi **MODE**  e tienili premuti entrambi fino a quando vedrai lampeggiare l'ora sul display.
- 4.2 Premi i tasti **TEMP▲** o **TEMP▼** per incrementare o ridurre di 1 ora ad ogni pressione.
- 4.3 Premere il pulsante **SET** per completare l'impostazione dell'ora.
- 4.4 Ora la cifra corrispondente al minuto comincia a lampeggiare. Ripetere anche per i minuti la procedura precedente e concludere premendo il tasto **SET**.

5. Funzione Timer

Per la funzione Timer premi i tasti **TIME ON** e **TIME OFF** per regolare l'accensione o lo spegnimento programmato a step di 1 ora. sul condizionatore si accenderà il led **TIMER**. L'impostazione può cambiare in base al modello del condizionatore, per alcuni tipi il **TIME ON** è valido solo se il condizionatore è spento.

6. Fast cool/heat function

Premi il tasto **Fast Cool** : il condizionatore verrà impostato in modalità: 21 ° C, ventilazione forte, direzione aria automatica. Premi il tasto **Fast Heat** : il condizionatore verrà impostato in modalità: 27°C, ventilazione forte, direzione aria automatica.

*Premendo il tasto **E.A.HEAT**  in modalità pompa di calore si attiva la funzione **electrical heating** che velocizza il riscaldamento; è disponibile solo per alcuni modelli di condizionatore.

QUALCHE PROBLEMA?

I telecomandi universali WELLCLIMA sono compatibili con il 99% dei condizionatori sul mercato e sono garantiti a norma di legge. **WELLCLIMA** è l'unica azienda del settore che offre assistenza diretta sui propri prodotti, se riscontri qualche problema o difficoltà nell'uso del telecomando visita la pagina **HELP & FAQs** del sito wellclima.com o contattaci direttamente a info@wellclima.com.

Video tutorial disponibili sul sito [wellclima](http://wellclima.com) e su youtube > [wellclima double](http://wellclima.com)



Ai sensi della direttiva 2012/19/EU D.L.N°49/2014 KOOMANDO SRL in qualità di produttore/distributore del prodotto da la seguente informativa: è fatto obbligo di non smaltire i RAEE con rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata. Alla riconsegna dell'apparecchio per l'acquisto di uno nuovo il produttore stesso provvederà al reimpiego, riciclaggio od altre forme di recupero a mezzo delle misure adottate dalla pubblica amministrazione. Tale informativa è fornita al fine di evitare gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche o ad un uso improprio delle stesse; pertanto ogni apparecchio venduto è soggetto alla presente informativa e sarà contrassegnato dai simboli sotto indicati.



Tutti i diritti riservati - Copyright© Koomando Srl
Vietata la riproduzione parziale o totale di questo manuale.
Importato e distribuito da KOOMANDO SRL - Via Giovanni Paolo II 45/ - Capriano del Colle - BS - Italy.
Disegni ed informazioni tecniche possono variare senza preavviso.