

PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG

2 Alkaline-Batterien 1,5V vom Typ AAA einsetzen und die Klimaanlage an das Stromnetz anschließen.

Sie können zwischen 3 verschiedenen Programmierweisen wählen, **A, B** oder **C**:

A> Direktauswahl nach Marke (nur für einige der Hauptmarken)

1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät der Klimaanlage.
2. Drücken und halten Sie die Taste entsprechend Ihrer Marke gedrückt (siehe Tabelle - z.B. Taste ▲ für LG und Samsung), bis sich die Klimaanlage mit einem akustischen Signal einschaltet. Lassen Sie die Taste sofort los, der Vorgang ist abgeschlossen.
3. Probieren Sie die Bedientasten aus, wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung abgeschlossen, ansonsten wiederholen Sie die Punkte 2-3.

Tasten entsprechend der Marken

MODE	GREE. HUALING	E.A.HEAT	FRETEC. YAIR	F.HEAT	CHIGO. TCL
F.COOL	MIDEA. CHANGHONG	C	CHUNLAN. AUX	HAIER. MITSUBISHI	
H	HISENSE. KELON	FAN	DAIKIN. FUJITSU. CARRIER	M.SWING	HITACHI. PANASONIC
A.SWING	SANYO. SHARP	TEMP	LG. SAMSUNG	TEMP	SHINCO. AUCMA
ON/OFF	ELECTROLUX. SHUANGLU. TOSHIBA				

B> Manuelle Einstellung des Codes

1. Rufen Sie die Seite www.wellclima.com auf, suchen Sie nach der Marke Ihrer Klimaanlage in der **LISTE DER CODES** des Modells **DOUBLE** und finden Sie die entsprechenden Kompatibilitätscodes.
2. Drücken und halten Sie die Taste **SET** gedrückt, dann drücken Sie die Taste **POWER** und halten beide gedrückt. Lassen Sie die beiden Tasten los, wenn der Code "----" am unteren Rand des Displays blinkt. Drücken Sie **TEMP** ▲ oder **TEMP** ▼ bis der erste gefundene Code in Schritt 1 auf dem Display angezeigt wird (Sie können die Tasten TEMP gedrückt halten, um schneller durchzublättern).
3. Drücken Sie die Taste **SET**, um die Programmierung zu verlassen und probieren Sie die Bedientasten der Klimaanlage aus. Wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung beendet, ansonsten wiederholen Sie die Schritte 2-3 mit dem nächsten Code.

ACHTUNG: Wenn die Codes durch das Zeichen - getrennt sind, werden alle Nummern zwischen der ersten und der letzten berücksichtigt (z.B. bei LG 600-609 müssen Sie die Codes 600, 601, 602> 609 ausprobieren). Wenn keiner der Codes funktioniert oder wenn Ihre Marke nicht auf der Liste steht, machen Sie sich keine Sorgen, mit der **automatischen Suche (C)** finden Sie den richtigen Code.

C> Automatische Codesuche

1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Innengerät der Klimaanlage.
2. Halten Sie die Taste **SET** gedrückt, nach etwa 6 Sekunden beginnt das Symbol der Codes '---' auf dem Display zu blinken, lassen Sie die Taste nicht los, bis sich die Klimaanlage einschaltet.
3. Lassen Sie die Taste **SET** sofort los, sobald das akustische Signal das Einschalten der Klimaanlage bestätigt und probieren Sie die Bedientasten aus. Wenn sie richtig funktionieren, ist die Programmierung beendet, andernfalls wiederholen Sie die Schritte 2-3.

RÜCKSTELLUNG DER WERKSEINSTELLUNGEN

Die Taste **SET**, drücken und gedrückt halten, dann die Taste **FAN** drücken und beide etwa 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen zurückzustellen.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

Fun control key	Mode Key	Blowing direction control	Automatic blowing direction	Power ON/OFF	LED
-----------------	----------	---------------------------	-----------------------------	--------------	-----

SYMBOLE DES DISPLAYS

Air Recirculation	COOL	DRY	Cooling Fun	HEAT	Fan Speed
-------------------	------	-----	-------------	------	-----------

ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN

1. Steuerung von zwei Klimaanlagen gleichzeitig

Die Fernbedienung kann zwei Klimaanlagen verschiedener Hersteller und Modelle gleichzeitig steuern, ein Umschalten ist nicht notwendig. Befolgen Sie die folgenden Schritte:

- 1.1 Stellen Sie die Fernbedienung für die beiden Klimaanlagen mit den oben genannten Methoden A, B oder C ein und merken Sie sich die Codes.
- 1.2 Stellen Sie die beiden in Schritt 1 gesuchten Codes mit der Methode B> Manuelle Einstellung des Codes ein. Die Fernbedienung kann mehrmals eingestellt werden, nur die letzten zwei Codes werden verwendet.
- 1.3. Drücken und halten Sie die Taste SET gedrückt, dann drücken Sie die Taste **A.SWING** und halten beide gedrückt. Lassen Sie die Tasten los, wenn das Display blinkt, die Einstellung ist abgeschlossen und die Fernbedienung kann nun zwei verschiedene Klimaanlagen steuern.

Hinweis: Wenn die Methode A oder B weiterhin zur Suche nach Codes verwendet wird, wird die Steuerfunktion der beiden Klimaanlagen automatisch aufgehoben.

! Wir empfehlen Ihnen, die Codes für die erste Klimaanlage auszuprobieren und den richtigen Code zu markieren und dann den richtigen Code für die zweite Klimaanlage einzustellen. Wenn die zweite richtig funktioniert, geben Sie den Code der ersten Klimaanlage noch einmal mit dem manuellen Verfahren B ein und schließen Sie die Einstellung mit Schritt 1.3 ab: Die letzten beiden Codes sind die, die verwendet werden.

2. Maximale und minimale Temperatursperre (Hotel-Energiesparfunktion)

Mit dieser Funktion können Sie den maximal einstellbaren Temperaturbereich auswählen.

- 2.1 Drücken und halten Sie die Taste **SET** gedrückt, dann drücken Sie die Taste **TEMP** ▲ und halten beide 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Symbol **COOL** auf dem Display blinkt, kann die maximale Temperatur eingestellt werden.
- 2.2 Drücken Sie **TEMP** ▲ oder **TEMP** ▼ um die maximale Temperatur einzustellen, zum Beispiel 24°C. Drücken Sie SET zum Verlassen.
- 2.3 Drücken und halten Sie die Taste **SET** gedrückt, dann drücken Sie die Taste **TEMP** ▼ und halten beide 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Symbol auf dem Display blinkt, kann die Mindesttemperatur eingestellt werden.
- 2.4 Drücken Sie **TEMP** ▲ oder **TEMP** ▼ um die Mindesttemperatur einzustellen, zum Beispiel 20°C. Drücken Sie **SET** zum Verlassen. Nun ist der Temperaturbereich, den die Fernbedienung steuern kann, zwischen 20°C-24°C eingestellt.

Die Sperre aufheben: Drücken Sie die Taste **SET** und dann die Taste **TIME ON** und halten Sie beide gedrückt, das Display blinkt zweimal. Lassen Sie die Tasten los, die Temperatursperre ist nun aufgehoben..

3. Einstellung der Funktion der Sicherheitssperre:

Halten Sie die Taste **SET** gedrückt und drücken Sie sofort darauf die Taste **M.SWING** , das Display zeigt das Symbol **Lock** . Wenn die Funktion aktiviert ist, kann der Code nicht geändert werden. Um sie zu entsperren, die Taste **SET** gedrückt halten und dann **M.SWING** drücken. Das Symbol **Lock** verschwindet.

4. Einstellung der Funktion Uhr

- 4.1 Die Taste **SET** gedrückt halten, dann **MODE** drücken und beide gedrückt halten, bis die Uhrzeit auf dem Display blinkt.
- 4.2 Die Tasten **TEMP** ▲ oder **TEMP** ▼ drücken, um bei jedem Druck um 1 Stunde zu erhöhen oder verringern.
- 4.3 Die Taste **SET** drücken, um die gewünschte Einstellung der Stunde abzuschließen.
- 4.4 Nun beginnt die Nummer für die Minuten zu blinken. Wiederholen Sie auch für die Minuten den vorigen Vorgang und beenden Sie mit der Taste **SET**.

5. Funktion Timer

Für die Funktion Timer drücken Sie die Tasten **TIME ON** und **TIME OFF** um das programmierte Einschalten oder Ausschalten (bei jedem Drücken um eine Stunde) einzustellen. An der Klimaanlage schaltet sich die **LED TIMER** an. Die Einstellung kann sich je nach Modell der Klimaanlage ändern. Bei einigen Modellen ist **TIME ON** nur möglich, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist.

6. Funktion Fast cool/heat

Drücken Sie die Taste **Fast Cool** : Die Klimaanlage wird eingestellt auf: 21 °C, starke Belüftung, automatischer Luftstrom. Drücken Sie die Taste **Fast Heat** : Die Klimaanlage wird eingestellt auf: 27 °C, starke Belüftung, automatischer Luftstrom.

*Durch Drücken der Taste **E.A.HEAT** im Wärmepumpenmodus wird die **elektrische Heizfunktion** aktiviert, die die Heizung beschleunigt; Sie ist nur für einige Klimaanlage-Modelle verfügbar.

IRGENDWELCHE PROBLEME?

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **wellclima**-Produkt entschieden haben, das von der gesetzlich vorgeschriebenen Garantie abgedeckt ist. Diese Fernbedienung ist kompatibel mit 99% der Klimaanlagen auf dem Markt, sie kann nur funktionieren, wenn der Signalempfänger funktioniert. Wenn Sie Probleme haben oder die Fernbedienung nicht richtig verwendet werden kann, besuchen Sie bitte die Seite **HELP & FAQs** auf unserer Internetseite www.wellclima.com oder kontaktieren Sie uns und wir werden unser Bestes tun, um Ihr Problem zu lösen.

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU D.L. Nr. 49/2014 stellt Multiservizi (Eigentümer der Marke **wellclima**) in seiner Funktion als Lieferant des Produkts folgende Informationen zur Verfügung: Es ist verpflichtend, WEEE nicht als normalen Hausmüll, sondern von anderen Abfällen getrennt zu entsorgen. Wenn das Gerät für den Kauf eines neuen Geräts zurückgeschickt wird, wird der Hersteller das Gerät durch die von der öffentlichen Verwaltung ergriffenen Maßnahmen wiederverwenden, recyceln oder anderweitig verwenden. Diese Informationen dienen dazu, potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch gefährliche Stoffe in elektronischen Geräten oder deren unsachgemäße Verwendung zu vermeiden. Daher unterliegt jedes verkaufte Gerät diesen Informationen und wird mit den unten angegebenen Symbolen gekennzeichnet.