

UNIVERSAL FERNBEDIENUNG FÜR KLIMAANLAGE

EINTRAGUNG VON FERNBEDIENUNG

Wählen Sie eine der Einstellungsmodus A, B oder C.

A) Suche nach Marke (nur für große Marken)

1. Anschließen der Klimaanlage und richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger (interne Einheit).
2. Drücken und halten Sie die entsprechende Zifferntaste, um Ihre Marke, bis die Anlage schaltet sich mit einem Piepton auf.
Sofort die Taste loslassen, wird die Prozedur beendet.

 ON/OFF GREE/ HAIER	 TEMP+ MIDEA/ TOSHIBA/ CHANGHONG	 TEMP- SHARP/ KELON	 WIND MITSUBISHI/ OTHERS
 MODE LG/ SAMSUNG	 M.SWING HITACHI/ PANASONIC	 A.SWING SANYO/ HISENSE	 TIME ON CHIGO/ DAIKIN
 TIME OFF FUJITSU/ CARRIER	 F.Cool FAST COOLING CHUNLAN/ AUX	 F.Heat FAST HEATING SHINCO/ AUCMA	

B) Manuelle Eingabe des Codes

Liste der Codes: www.wellclima.com

1. Anschließen der Klimaanlage und richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger (interne Einheit).
2. Drücken Sie 4 Sekunden lang die Taste SET: der Code auf dem Display blinkt.
Drücken Sie die Taste TEMP +▲ oder TEMP - ▼ bis die ersten gewünschten Code erreicht. Wenn die Klimaanlage funktioniert nicht auf, versuchen Sie den nächsten Code. Die Liste der kompatiblen Marken und relativen Codes wird ständig aktualisiert und ist auf www.wellclima.com. Wenn die Codes durch ein Minuszeichen (-) getrennt sind, bedeutet es die Codes zwischen der ersten und der letzten (es LG 600-609 Sie müssen die Codes ausprobieren 600, 601, 602, 603.....> 609).
3. Drücken Sie die Taste OK, der Code auf dem Display aufhört zu blinken.
4. Test von Tasten der Fernbedienung, wenn es terminat Programmierung funktioniert, ansonsten Wiederholen Sie die Schritte 2-3.
Wenn keiner der Codes mit der Klimaanlage arbeiten oder wenn Ihre Marke ist nicht in der Liste, keine Sorge, mit der automatischen Suche (C) können Sie den richtigen Code zu finden.

C) Automatische Suche

1. Anschließen der Klimaanlage und richten Sie die Fernbedienung auf den Empfänger (interne Einheit).
2. Drücken Sie 6 Sekunden lang die Taste SET bis der Code auf dem Display der Fernbedienung ändert sich an, dass Sie den schnellen Suchmodus aufgerufen haben.
Auszeichnungen einmal die OK-Taste, wenn die Klimaanlage eingeschaltet.
3. Test von Tasten der Fernbedienung, wenn es terminat Programmierung funktioniert, ansonsten Wiederholen Sie die Schritte 2.

WERKEINSTELL

Drücken Sie die "SET" + "WIND" Taste gleichzeitig und halten Sie ca. 3 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

 Lüfterdrehzahl- verstellung	 Taste Modalität	 Einstellung der Luftstromrichtung	 Richtung automatische Luft
---	---	--	---

1. Tasten Fast Cool - Fast Heat

Durch Drücken der "Fast Cool" Klimaanlage wird automatisch in den Kühlmodus, die Temperatur 21°C, maximale Geschwindigkeit und die Klappen nach oben gesetzt.
Durch Drücken der "Fast Heat" wird die Klimaanlage im Heizbetrieb automatisch eingestellt (nur bei Wärmepumpen), Temperatur 27°C, maximale Geschwindigkeit und die Klappen nach unten.
Durch Drücken von "E.A.Heating" im Heizbetrieb wird die "elektrische Heizung" -Funktion aktiviert, um die Heizzeit zu reduzieren. Diese Funktion ist bei einigen Modellen verfügbar.

2. Abschalten der Timer-Funktion

Drücken Sie die CLOCK-Taste für 3 Sekunden, um den Programmiermodus zu gelangen, beginnt die Zeit zu blinken. Con i tasti TEMP +▲ e TEMP - ▼ regola l'ora esatta e premi ancora CLOCK per uscire dalla programmazione.

3. Timer ON/OFF

Für die Timer-Funktion drücken Sie die TIME ON oder OFF TIME Tasten die Beleuchtung oder die 1-Schritt automatische Abschaltung Zeit, die Timer-LED einstellen wird auf die Klimaanlage einzuschalten.
Die Einstellung kann in Abhängigkeit ändern auf Ihre Klimaanlage Modell, für einige Modelle TIME ON ist nur gültig, wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist.

Note

Diese Fernbedienung kann funktionieren nur dann, wenn der Signalempfänger in Betrieb ist. Wenn Sie nicht auf die Klimaanlage einschalten und haben immer noch die alte Fernbedienung diesen Test machen: rahmt die LEDs an der oberen Kante mit einer Digitalkamera oder einem Smartphone (nicht iPhone), indem Sie den ON / OFF-Taste mehrmals auf der Fernbedienung drücken, müssen Sie die LEDs sehen leuchten (nicht mit dem bloßen Auge sichtbar ist), wenn so die Fernbedienung funktioniert und wahrscheinlich dass der Defekt im Innen Empfänger. Kontaktieren Sie die technische Bedienung der Klimaanlage.