

PROGRAMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Introducir 2 pilas alcalinas 1,5V tipo AAA y conectar el aparato de aire acondicionado a la red eléctrica.

El telemando puede configurarse en tres modos distintos, escoge el modo A si la marca de tu acondicionador está entre las de la imagen de abajo o el modo B o C para todas las otras.

A> Selección directa por marca (solo para algunas de las marcas principales)

1. Dirigir el mando a distancia hacia la unidad interna del aparato de aire acondicionado.
2. Presionar y mantener pulsada la tecla correspondiente a tu marca (ver tabla - ej: tecla ▲ para LG y Samsung) hasta que el aparato se encienda con una señal sonora. Soltar enseguida la tecla. El procedimiento se ha completado.
3. Probar las teclas de control. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario, repetir los puntos 2-3.

Teclas correspondientes de las marcas

 MODE	GREE. HUALING	 E.A.HEAT	FRETEC. YAIR	 F.HEAT	CHIGO. TCL
 F.COOL	MIDEA. CHANGHONG	 C	CHUNLAN. AUX	 HAIER.	MITSUBISHI
 H	HISENSE. KELON	 FAN	DAIKIN. FUJITSU. CARRIER	 M.SWING	HITACHI. PANASONIC
 A.SWING	SANYO. SHARP	 TEMP	LG. SAMSUNG	 TEMP	SHINCO. AUCMA
 ON/OFF	ELECTROLUX. SHUANGLU. TOSHIBA				

B> Configuración manual del código

1. Conéctate a la página www.wellclima.com. Busca la marca de tu aparato de aire acondicionado en la **LISTA DE CÓDIGOS** del modelo **DOUBLE** y los códigos correspondientes de compatibilidad.
2. Presionar y mantener pulsada la tecla **SET**, después la tecla **POWER**  y mantener ambas pulsadas. libera las dos teclas cuando el símbolo '---' esté intermitente en la parte baja de la pantalla. Pulsar **TEMP ▲** o **TEMP ▼** hasta que el primer código encontrado en el paso 1 aparezca en la pantalla (después, mantener pulsadas las teclas **TEMP** para navegar con mayor rapidez).
3. Pulsar la tecla **SET** para salir de la programación y probar las teclas de control del aparato. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario, repetir los puntos 2-3 con el código siguiente.

ATENCIÓN: cuando los códigos están separados por el signo - , se consideran todos los números comprendidos entre el primero y el último (por ej., con LG 600-609 se deben probar los códigos 600, 601, 602.....>609). Si ninguno de los códigos funciona o si tu marca no está en la lista, no te preocupes: con la búsqueda automática (C) puedes encontrar el código adecuado

C> Búsqueda automática del código

1. Dirigir el mando a distancia hacia la unidad interna del aparato de aire acondicionado.
2. Mantener pulsada la tecla **SET**. Después de aprox. 6 segundos, el símbolo de códigos '---' empezará a parpadear en la pantalla. No soltar la tecla hasta que se encienda el aparato.
3. Soltar inmediatamente la tecla SET en cuanto la señal sonora confirme el encendido del aparato y probar las teclas de control. Si funcionan correctamente, la programación ha terminado. De lo contrario repetir los puntos 2-3.
4. El barrido completo de todos los códigos dura unos 30 minutos, no termines la búsqueda antes de este período o antes que se encienda el acondicionador.

RESTABLECIMIENTO DE LAS CONFIGURACIONES DE FÁBRICA

Presionar y mantener pulsada la tecla **SET**. Después presionar la tecla **FAN**  y mantener ambas pulsadas durante aprox. 3 segundos para restablecer la configuración de fábrica.

FUNCIONES DEL MANDO A DISTANCIA

 Fun control key	 Mode Key	 Blowing direction control	 Automatic blowing direction	 Power ON/OFF	 LED
---	--	---	---	---	---

SÍMBOLOS DE LA PANTALLA

 Air Recirculation	 COOL	 DRY	 Cooling Fun	 HEAT	 Fan Speed
---	--	---	---	---	---

FUNCIONES ADICIONALES

1. Control simultáneo de dos aparatos de aire acondicionado

El mando a distancia puede controlar dos aparatos de aire acondicionado de marca y modelo diferente al mismo tiempo, sin necesidad de conmutar. Seguir los pasos siguientes:

- 1.1 Configurar el mando a distancia para dos aparatos de aire acondicionado con los métodos antes citados, A, B o C, y recordar los códigos.
- 1.2 Configurar los dos códigos encontrados en el paso 1 usando el método **B> Configuración manual del código**. El mando a distancia se puede configurar varias veces. Solo se utilizarán los dos últimos códigos.
- 1.3 Presionar y mantener pulsada la tecla **SET**, después la tecla **A.SWING**  y mantener ambas pulsadas. Soltar las teclas cuando la pantalla parpadee. La configuración está completa y el mando a distancia ahora puede controlar dos aparatos de aire acondicionado diferentes.

Nota: si los métodos A o B vuelven a utilizarse para buscar los códigos, la función de control de los dos aparatos de aire acondicionado será borrada automáticamente.

! Te sugerimos que pruebes los códigos para el primer aparato y marques el correcto. Después configura el código correcto para el segundo aparato. Cuando el segundo funcione correctamente, introducir de nuevo el código del primero con el procedimiento manual **B** y completa la configuración con el paso 1.3: se utilizarán los dos últimos códigos.

2. Bloqueo de temperatura máxima y mínima (Función ahorro energía Hotel)

Esta función permite seleccionar la gama máxima de temperaturas configurables.

- 2.1 Presionar y mantener pulsada la tecla **SET**, después la tecla **TEMP▲** y mantener ambas pulsadas durante 3 segundos. Cuando el símbolo **COOL**  parpadea en la pantalla, se puede configurar la temperatura máxima.
- 2.2 Presionar **TEMP▲** o **TEMP▼** para regular la temperatura máxima. Por ejemplo, se puede configurar 24°C. Pulsar **SET** para salir.
- 2.3 Presionar y mantener pulsada la tecla **SET**, después la tecla **TEMP▼** y mantener ambas pulsadas durante 3 segundos. Cuando el símbolo parpadea en la pantalla, se puede configurar la temperatura mínima.
- 2.4 Presionar **TEMP▲** o **TEMP▼** para regular la temperatura mínima. Por ejemplo, se puede configurar 20°C. Pulsar **SET** para salir. Ahora la gama de temperaturas que puede controlar el mando a distancia está configurada entre 20°C y 24°C.

Quitar el bloqueo: Presionar la tecla **SET**, después la tecla **TIME ON** y mantener ambas pulsadas. La pantalla parpadeará dos veces. Soltar las teclas. El bloqueo de temperatura ahora está anulado.

3. Configuración de la función de bloqueo de seguridad:

Mantener pulsado el botón "**SET**" y justo después presionar **M.SWING** , la pantalla visualiza el icono Lock . Cuando la función está activa, no se puede cambiar de código.

Para desbloquear, mantener pulsada la tecla "**SET**". Después presionar **M.SWING** . El símbolo **Lock**  desaparece.

4. Configuración de la función de reloj

- 4.1 Mantener pulsado el botón **SET**. Después presionar **MODE**  y mantener ambos pulsados hasta que la hora parpadee en la pantalla.
- 4.2 Pulsar las teclas **TEMP▲** o **TEMP▼** para aumentar o reducir 1 hora con cada presión.
- 4.3 Pulsar el botón **SET** para completar la configuración de la hora.
- 4.4 Ahora la cifra correspondiente del minuto empieza a parpadear. Repetir también para los minutos el procedimiento anterior y concluir pulsando la tecla **SET**.

5. Función de Temporizador

Para la función de Temporizador, pulsar las teclas **TIME ON** y **TIME OFF** para regular el encendido o el apagado programado a stemp de 1 hora. En el aparato de aire acondicionado se encenderá el led **TIMER**. La configuración puede cambiar en función del modelo de aparato. Para algunos tipos, **TIME ON** solo es válido si el aparato está apagado.

6. Fast cool/heat function

Pulsar la tecla **Fast Cool** : el aparato de aire acondicionado se configurará en modo: 21 ° C, ventilación fuerte, dirección aire automática. Pulsar la tecla **Fast Heat** : el aparato de aire acondicionado se configurará en modo: 27°C, ventilación fuerte, dirección aire automática.

Pulsando la tecla **E.A.HEAT  en modo bomba de calor, se activa la función electrical heating, que acelera el calentamiento. Solo está disponible para algunos modelos de aparato de aire acondicionado.

¿ALGÚN PROBLEMA?

Gracias por haber comprado un producto wellclima cubierto por garantía según la ley. Este mando a distancia es compatible con el 99% de los climatizadores de aire presentes en el mercado. Solo puede funcionar si el receptor de señal funciona. Si se observa algún problema o si el mando a distancia no se puede utilizar adecuadamente, te invitamos a visitar la página **HELP & FAQs** de nuestra web, www.wellclima.com, o ponte en contacto con nosotros y haremos lo posible para solucionar tu problema.

En virtud de la directiva 2012/19/EU, Decreto Legislativo italiano N°49/2014, Multiservizi (propietaria de la marca wellclima), en calidad de proveedor del producto, ofrece la siguiente declaración: es obligatorio no eliminar los RAEE como residuos urbanos y realizar una recogida por separado. Al entregar el aparato por la compra de uno nuevo, el fabricante mismo se encargará del reciclaje u otras formas de recuperación en función de las medidas adoptadas por la administración pública. Dicha declaración se ofrece con el fin de evitar los efectos potenciales en el medio ambiente y en la salud humana debidos a la presencia de sustancias peligrosas en los aparatos electrónicos o a un uso inadecuado de los mismos. Por tanto, todo nuevo aparato vendido está sujeto a la presente declaración y estará marcado con los símbolos indicados a continuación.



Importado y distribuido por Multiservizi - via Trento 100 - Capriano del Colle - BS - Italia.

Todos los derechos reservados - Copyright Multiservizi.

Prohibida la reproducción parcial o total de este manual.

Los esquemas y la información técnica pueden variar sin previo aviso.