



Telecomando per condizionatori d'aria Panasonic

UNIVERSALE
UNIVERSAL A/C



Introduzione al prodotto

Grazie per aver acquistato questo telecomando. La tecnologia brevettata di questo prodotto permette di comandare tutti i condizionatori Panasonic presenti sul mercato senza complicate impostazioni.

Come si usa:

Inserisci due batterie A A A (UM-4, R03) aprendo lo sportellino posteriore e facendo attenzione alla polarità. Prova il telecomando: se il condizionatore non si accende o se qualche funzione non risponde punta il telecomando in direzione dell'unità interna, premi e tieni premuto il tasto SET, rilascia velocemente il tasto quando il condizionatore si accende.

TIMER:

Per operare in modalità TIMER o SLEEP il telecomando deve rimanere orientato in direzione del condizionatore a distanza opportuna, in quanto sarà il telecomando stesso ad inviare il segnale all'orario programmato.

Puoi impostare il TIMER ON (accensione) solo a condizionatore spento, ed il TIMER OFF (spegnimento) solo a condizionatore acceso.

Il TIMER si incrementa di un'ora ad ogni pressione del tasto, sino ad un massimo di 8 ore. Per cancellare il TIMER premi il tasto fino a quando nessun orario compare sul display.

SLEEP:

In modalità freddo premendo il tasto "SLEEP" la temperatura aumenterà di un grado ogni ora (per le prime due ore) e si spegnerà automaticamente dopo 8 ore. In modalità caldo premendo il tasto "SLEEP" la temperatura diminuirà di un grado ogni ora (per le prime due ore) e si spegnerà automaticamente dopo 8 ore.

I tasti F.COOL e F.HEAT (fast cooling e fast heating) impostano velocemente il condizionatore in modalità caldo o freddo, con una temperatura ottimale.

Verifica del funzionamento del telecomando:

Se il telecomando sembra non funzionare puoi fare questa prova: inserisci le batterie nel modo indicato, inquadra il led che vedi sul bordo superiore del telecomando, con una fotocamera digitale o con uno smartphone come se volessi fotografarlo (no iPhone, qualsiasi altra marca va bene), premendo il tasto START-STOP ripetutamente attraverso lo schermo del tuo smartphone vedrai il led illuminarsi leggermente (sono infrarossi non visibili ad occhio nudo).

Se hai ancora il telecomando originale e credi che non funzioni, fai la stessa prova anche su quel telecomando. Se il led si illumina il telecomando funziona, in quel caso è probabile che il condizionatore abbia un guasto nel ricevitore di segnale dell'unità interna.